
## 液晶 **Uniden**

# 取扱説明書

地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ

品番 TL19BX2





SRS() WOWN HOLD は SRS Labs, Inc. の商標です。 WOW HOLD 技術は SRS Labs, Inc. のライセンスに基づき製品化されています。



HDMI, HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

#### このたびはユニデン液晶テレビをお買い上げいただきありがとうございます。

- 製品をご使用になる際は必ず「安全上のご注意」をお読みください。 安全のための注意事項をお守りいただけない場合は、お使いになるかたや他の人への危害や 物的損害の原因となることがあります。
- この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。 よくお読みの上、安全にお使いください。
- 保証書にはお買い上げ日をご記入の上、配送時の伝票と共に大切に保管してください。

最新の商品情報やサポート情報はホームページにてご覧いただけます。http://www.uniden.jp/

## ■ご使用になる前に

### 本機で受信できるテレビ放送について

#### 地上デジタル放送

地上波の UHF 帯の電波を使って行われるデジタル放送です。高品質(ゴーストや雑音のない)・ 高画質の映像を楽しむことができます。関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で 2003 年 12 月から 開始され、その他の都道府県の県庁所在地は 2006 年末までに放送が開始されました。今後も受信可 能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は 2011 年 7 月までに、BS アナログテレビ放送は 2011 年までに終了することが国の法令によって定められて います。

#### BS デジタル放送

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行われるデジタル放送で、ハイビジョン放送を中心に、データ放送などの多種多様なサービスが行われています。一部の有料放送を視聴するには、放送事業者ごとに加入申し込みと契約が必要です。

#### 110 度 CS デジタル放送

通信衛星(Communications Satellite)を使って行われるデジタル放送で、ニュースや映画、 ドラマ、スポーツ、音楽などの専門チャンネルが数多くあります。ほとんどの放送は有料となり ますので、放送事業者への加入申し込みと契約が必要です。

## ■ご使用になる前に(つづき)

## 地上・衛星デジタル放送の受信方法について

#### アンテナでご視聴の場合

地上デジタル放送を受信するためには UHF アンテナが必要です。現在お使いのアンテナが UHF または UHF/VHF 混合アンテナの場合はそのまま使用できる可能性がありますが、UHF アンテナの向きの変更 が必要な場合があります。

BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送などの衛星放送を受信するためには、専用アンテナを設置し、取付方向や角度を正しく衛星に向けて調整する必要があります。

詳細については、お近くの電器店やアンテナ設置業者にご相談ください。 詳しくは 20 ページをご覧ください。

#### ケーブルテレビでご視聴の場合

ご契約のケーブルテレビ会社にご相談ください。詳しくは22ページをご覧ください。

#### マンションなど集合住宅の場合

お住まいの共聴設備が地上デジタル・衛星デジタル放送に対応しているか、管理組合または管理会社等にお問い合わせください。

### B-CAS カードについて

### デジタル放送を見るには本機に付属の B-CAS(ビーキャス)カードが必要です

#### ■ B-CAS カードの取り扱いについて

- カードの説明書の文面をよくお読みください。
- カードを挿入しないと、著作権保護されたデジタル放送は視聴することができません。
- カードは常時挿入しておいてください。
- カードを紛失、破損したり、盗難にあったときは、㈱ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズカスタマーセンターにご連絡ください。(カード台紙に記載されています。)

# ■もくじ

ご使用になる前に3 本機で受信できるテレビ放送について3	
地上・衛星デジタル放送の受信方法について4	
B-CASカードについて4	メニュー画面
b 6/10/5   10 50 1 C	メニュー画面の基本操作
<b>然《辛 诗》诗</b> []	メニュー一覧表
第1章 はじめに	
安全上のご注意8	映像設定
	<b>以及以たハーユ 凹田 02</b>
安っていただきたいこと 12	以
すっていたたるたいこと12	
	明るさ 62
第2章 準備する	色の濃さ62
4100	色合い 62
付属品	
各部のなまえ(リモコン)17	
各部のなまえ(本体)18	映像設定初期化 62
リモコンの準備と使いかた19	音声設定 63
乾電池の入れかた19	音声設定メニュー画面
使いかた 19	低音
アンテナを接続する 20	
BS/CSアンテナのアンテナ電源について 22	回日 03
B-CAS カードを挿入する	バランス 63
電話機コードを接続する	
電源コードを接続する25	
初期設定をする	3K3 WOW IID 改定 04
りが 自動チャンネル割り当てについて	C J / J ( I I D / M I ) 自
他の外部機器を接続する	凹山议た 03
ケーブルの処理	
パネルの角度調整	
上下方向の角度調整32	
左右方向の角度調整32	標準のワイドモード
	■ 16:9 映像表示設定
第3章 テレビを見る	オーバースキャン設定
7.04 702270	自動調整
テレビを見る 34	水平表示位置設定
衛星放送チャンネルを見る35	垂直表示位置設定
選局▲/▼ボタンで選ぶ35	2000 - 100
ダイレクト選局	
(見たいチャンネル番号を押して選ぶ) 35	位相
ダイレクト選局 (短縮ボタンで選ぶ) 35	<b>画</b>
電子番組表を見る(番組表)	テヤノイル設止00
番組表のみかた	テヤノネル改化メニュー回回00
番組表から視聴予約をする	アフテナレバル08
視聴予約をする(番組表予約)	于動デヤノイル設と 09
予約一覧と予約の編集・取消	日動ナヤノイル政化/0
チャンネル番号などを表示する (画面表示) 46	アッフ/タリノ選同設定/0
字幕を表示する(字幕)	
二力国語音声を選ぶ(音声切換)	
マルチビュー放送を見る(映像切換)	
データ放送番組を見る (連動データ)50	お知らせ
画面をワイドやズーム表示にする (ワイド) 51	お知らせメニュー画面 75
静止画にする (画面メモ)52	その他の設定 77
視聴している番組の番組情報を見る(番組情報)…52	その他の設定メニュー画面 77
オフタイマーを使う (オフタイマー)	λ 力機子の設定 77
外部接続した機器を使う(入力切換)54	夕草設定 78
ヘッドフォンで楽しむ55	子春 3 た
	又子人一八一

## ■もくじ (つづき)

	時計表示	79
	BS / CS アンテナ電源	
	低消費電力モード	80
:	無操作オートパワーオフ	80
	無信号オートパワーオフ	80
	B-CAS カード ID 番号	80
	視聴年齡制限設定	81
	電話回線設定	
	郵便番号設定	
	バージョン	86
	全ての設定を出荷状態に戻す	
	(工場出荷時設定に戻す)	87

#### 第5章 ご参考

おもな仕様	90
地上デジタル放送が受信できないときは	91
故障かな?と思ったら	92
エラーメッセージ	94
ソフトウェアのダウンロード	95
ダウンロードについて	95
お手入れについて	95
液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた	95
蛍光管について	95
さくいん	98



第1章 はじめに



## ■安全上のご注意

製品を正しく安全にご使用いただくために、ご使用の前に必ず次の事項をお読みください。

#### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文を お読みください。

▲警告

火災、感電などにより死亡や大けがを負うおそれがある 内容を示しています。

けがをしたり周囲の物品に損害を与えるおそれのある 内容を示しています。

#### 絵表示の説明


注意をうながす記号	行為を禁止する記号	行為を指示する記号	
一般的注意	禁止 分解禁止 ぬれ手禁止	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

## ∧警告

#### 電源コードを傷つけないでください 火災・感電などの原因となります

- ・設置時に、製品と壁や床などの間に挟み込んだりしないでください。
- ・電源コードを加工したり、傷つけたりしないでください。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない でください。
- ・熱器具に近づけたり、加熱したりしないで ください。
- ・電源コードを抜く時は、必ずプラグを持って抜いてください。






### 破損したり、異常が発生した場合は 電源プラグを抜いてください 火災・感電などの原因となります

- ・落としたり、キャビネットを破損した場合 は、電源を切り、電源プラグを抜いてくだ さい。
- ・煙やにおい、音などの異常が発生したら、 電源を切り、電源プラグを抜いてください。







## ■安全上のご注意(つづき)

## ∧警告

電源コードは必ず付属の電源コードを 使用し、他の電源コードを使用しない でください

また、本機の電源コードを他の製品に 使用しないでください



注 意

## 電源プラグにホコリなどが付着しているときは、電源プラグを抜いて 乾いた布で取り除いてください

・そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



ほこりを取る



#### ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないでください

・感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止



#### 電源プラグは確実に差し込んで ください

・差し込みが不完全な場合は発熱したり、 ほこりが付着して火災・感電の原因となる ことがあります。



確実に差し込む




#### タコ足配線をしないでください

・火災や感電の原因となることがあります。



禁 止



#### 雷が鳴り出したら、テレビやアンテナ 線、電源プラグに触れないでください

・感電の原因となります。



接触禁止



#### 内部に金属類や燃えやすいものなどを 差し込んだり入れたりしないで ください

・火災や感電の原因となることがあります。 万一、水や異物が入ったときは、すぐ電源を 切り、電源プラグを抜いてください。






#### 本機の裏ぶたをはずしたり、 改造したりしないでください

・内部には電圧の高い部分があるため、 触ると感電の原因となります。



分解禁止



## ■安全上のご注意(つづき)

#### 不安定な場所に置かないでください

・落ちたり倒れたりして、けがの原因と なります。






#### 浴室やシャワー室では使用しないで ください

・本機は防水仕様ではありません。感電や 故障などの原因となることがあります。



使用禁止




#### 水滴のかかる場所や、湿気、湯気、 油気、ほこりの多いところには設置 しないでください

・火災、感電の原因となることがあります。







#### 火のついたろうそく、蚊取り線香、 タバコなどの火気や、揮発性の引火物 を近づけないでください

・変形や火災のおそれが あります。







#### 重いものを置いたり、乗ったり しないでください

・落下・転倒してけがの原因となります。特に お子様のいるご家庭ではご注意ください。






#### 風通しの悪い所、密封した箱の中に置 いたり、布などをかけないでください

・内部に熱がこもり火災の原因となることが あります。







#### 近く、または上に花瓶など水の入った ものを置かないでください

・水がこぼれるなどして中に入ると、火災、 感電の原因となります。



水ぬれ禁止



## ■安全上のご注意(つづき)

## 注意

#### 移動するときは、接続されている線を すべてはずしてください

・コードが傷つき火災・感電の原因となる ことがあります。






接続線をはずす

#### お手入れや長時間使用しないときは 電源プラグを抜いてください

・感電や火災の原因となることがあります。






#### 通風孔に付着したほこりやゴミは こまめに取り除いてください

・火災の原因となる ことがあります。



ほこりをとる



#### 液晶画面に衝撃を与えないでください

・液晶パネルが割れて、けがの原因となる ことがあります。





#### ■リモコンの取り扱いについて

#### 指定以外の電池を使ったり、新しい 電池と古い電池を混ぜて使わないで ください

・破裂したり、液が漏れたりして、けがや やけどの原因となることがあります。






#### 電池の+と-の向きを正しく入れて ください

・破裂したり、液が漏れたりして、けがや やけどの原因となることがあります。



入れる



#### アルカリ電池の液が漏れた場合は 素手で触らないでください

・皮膚の炎症、失明やけがの原因となること があります。





### ※使用済み電池の処分について

・使用済みの電池は地域の規則に従って 処分してください。

## ■使用上のお願い

### 守っていただきたいこと

#### 国外では使用できません


・この製品が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送形式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



#### 設置について

・発熱する機器の近<には本機を置かないで ください。



- ・本機の上には物を置かないでください。
- ・不安定な場所や湿気の多い所に置かないでください。
- ・窓際に置く場合は、雨や雪などで濡らさな いようご注意ください。

#### 電源・電圧について

- ・指定(AC100V 50/60Hz)以外の電源は 使わないでください。
- 指定以外の電源を使用した場合は故障の 原因となります。
- ・電源コードは、必ず付属品をお使いください。



#### アンテナについて

・妨害電波の影響を避けるため、交通の頻繁 な自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオ ンサインなどから離れた場所に立ててくだ さい。

万一、アンテナが倒れた場合の感電事故な どを防ぐためにも有効です。




- ・アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となります。
- ・アンテナは風雨にさらされるため、定期的な点検・交換を心がけてください。特に、ばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが痛みやすくなります。 映りが悪くなったときは、設置店へお問い合わせください。

## ■使用上のお願い(つづき)

### 守っていただきたいこと (つづき)

#### 直射日光や熱気を避けてください


・直射日光が当たる場所や暖房器具の近くに 置かないでください。キャビネットや部品 に悪い影響を与えますのでご注意ください。



・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度 が高くなる場所に放置したりすると、キャ ビネットが変形したり、故障の原因となる ことがあります。

#### 急激な温度差がある部屋(場所)での ご使用は避けてください


・急激な温度変化が起こる部屋(場所)でのご使用は画面の表示品位が低下する場合があります。



#### 低温になる部屋(場所)でのご使用の 場合

- ・ご使用になる部屋(場所)の温度が低い場合 は、画像が尾を引いて見えたり、少し遅れた ように見えることがありますが故障では ありません。常温に戻れば回復します。
- ・低温になる場所には放置しないでください。 キャビネットの変形や液晶画面の故障の 原因となります。

使用温度:0℃~+40℃




#### 結露について

・本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち 込んだときや、冬の朝など暖房を入れた ばかりの部屋などでは、表面や内部に結露 (水滴が付着)が発生することがあります。 そのままご使用になると故障の原因となり ますので、結露が起きた時は結露がなくな るまで電源プラグをコンセントに接続しな いでください。



注 意



## ■使用上のお願い(つづき)

### 守っていただきたいこと (つづき)

#### 電磁波妨害に注意してください

・本機の近くで携帯電話などの電子機器を 使うと、電磁波妨害などにより映像が乱れ たり雑音が発生したりすることがあります。



#### キャビネットのお手入れのしかた


- ・お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・汚れはネルなどの柔らかい布で軽く拭き 取ってください。
- ・汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤 にひたした布をよく絞って拭き取り、その あと乾いた布で拭いてください。
- ・キャビネットにはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。



・殺虫剤など、揮発性のものをかけないで ください。また、ゴムやビニール製品などを 長時間接触させたままにしないでください。 プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用 により変質したり、塗装がはげるなどの 原因となります。


#### 取り扱い上のご注意

・液晶パネルを強く押したりしないでください。割れることがあり危険です。また、落としたり強い衝撃をあたえないようにしてください。




#### ステッカーやテープなどを貼らないで ください

・キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。






第2章



## ■付属品

下記の付属品がすべて揃っているかご確認ください。








※本機には赤色の B-CAS カードが 付属しています。


(必ず本機付属のものをお使いください。)













※この取扱説明書のイラスト・画面などは説明のため、実際のものとは異なる場合があります。

## ■各部のなまえ(リモコン)

#### 音声切換ボタン (SP 48ページ

音声(主・副)を切り換えます。

#### 入力切換ボタン 🕸 54ページ

映像・音声入力を切り換えます。

#### **映像切換ボタン** (2> 49ページ

見ている番組がマルチビュー放送の 場合、ボタンを押すごとに映像が 切り換わります。

#### オフタイマーボタン (2~53ページ

設定した時間経過後に電源が切れます。

#### 地上ボタン 🚱 34ページ

地上デジタル放送を見るとき押します。

#### 消音ボタン (②ご34ページ

一時的に音を消します。 もう一度押すと解除されます。

#### **音量(+/-)ボタン** (②→34ページ

音量を調節します。 押し続けると連続で変えられます。

#### **番組表ボタン** 🕸 36ページ

電子番組表を表示します。

#### **決定ボタン** (2) 58ページ

メニュー設定で選択項目を確定する ときに使います。

#### 戻るボタン

電子番組表やメニュー設定画面などで前の画面に戻るときに使います。

#### **連動データ(d)ボタン**® 50ページ

地上デジタル・BS/CS放送において データ放送へ切り換えます。

#### **番組情報ボタン** (②~52ページ)

地上デジタル・BS/CS放送において 現在視聴している番組の詳細情報を 表示します。

#### **字幕ボタン** (②~47ページ

字幕の表示、非表示を切り換えます。

### **電源ボタン** ®→34ページ

電源を入/切します。

#### **画面表示ボタン** ℘→46ページ

チャンネル・音声モード・ 時刻表示を入/切します。

#### 3桁入力ボタン (②~35ページ

衛星放送の3桁チャンネル番号を 入力して選局します。

#### **BS/CSボタン** (2)→34ページ

衛星放送を見るとき押します。 押すたびにBS⇔CSのように放送が 切り換わります。

#### **数字ボタン** 🕸 34ページ

チャンネルを選局するときに使います。

#### **選局ボタン** 🚱 34ページ

チャンネルを選択します。 押し続けると連続で変えられます。

#### **メニューボタン** 🚱 58ページ

メニュー設定画面を表示させます。

#### カーソルボタン 🕪 58ページ

メニュー設定項目を選択する ときに使います。

#### **ワイドボタン** 🚱 51ページ


テレビ画面をパノラマ表示や ズーム表示などに切り換えます。

## **カラーボタン** ②36,50ページ (青/赤/緑/黄)


電子番組表、データ放送で動作を選択するときに使います。

#### **画面メモボタン** (2)~52ページ

ボタンを押したときに表示されて いた映像を静止画として記憶し、 画面に表示します。





## ■各部のなまえ(本体)



#### 本体/リモコンボタン対応表

本体のボタンはリモコンの 各ボタンと同じはたらきを します。





## ■リモコンの準備と使いかた

### 乾電池の入れかた


## ■ カバーをあけます


▼ の部分を押しながら、カバーを 下方にスライドさせます。

## 2 乾電池を入れます

単4乾電池2本をケース内の表示通りに 入れてください。

(十)、一の位置を正しく入れてください。)





左右30


-下15°

7m以内

ノモコン受光部まで


## 3 カバーを閉めます

パチンと音がするまでカバーを 上方へスライドさせます。



### 使いかた

- ●リモコンの先端部を、本体のリモコン受光部に向けて操作してください。 リモコンの操作範囲は本体正面よりおよそ7メートル以内で、 本体正面より左右30°以内、上下15°以内です。
- ●リモコン操作でテレビが動作しない場合(テレビ本体の ボタンでは動作する)は、リモコンの乾電池寿命が 考えられます。新しい電池に交換してください。



- ●本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっているとリモコン操作がしにくくなります。 照明またはテレビの向きを変えるか、リモコン受光部に近づけて操作してください。
- ●リモコンに強い衝撃を与えないでください。 また、水にぬらしたり温度の高いところに置かないでください。
- ●使用済み電池の処分について 使用済みの電池は地域の規則に従って処分してください。




## ■アンテナを接続する

本機には地上デジタル/CATV 用アンテナケーブル 1 本が付属しています。 (BS/110 度 CS 用アンテナケーブルは付属しておりませんので別途ご用意ください。) アンテナケーブル・分配器などを使用するアンテナに応じて接続し、本機のアンテナ入力端子に接続してください。

本機裏面パネル部には次の2つのアンテナ入力端子があります。

アンテナ入力端子の種類	接続するアンテナ	使用するアンテナ
地上デジタル	地上デジタル放送受信用	地上デジタル放送対応
アンテナ入力端子	アンテナと接続します。	UHF アンテナ
BS/110 度 CS	BS/110度 CS 放送受信用	BS/110 度 CS 放送
アンテナ入力端子	アンテナと接続します。	受信用アンテナ

#### ■地上デジタル、BS/110 度 CS 混合タイプ(集合住宅など)の接続例




▮ ご注意

● 受信可能な放送はお住まいの集合住宅により異なります。詳しくは管理会社または管理組合にお問い合わせください。

## ■ アンテナを接続する (つづき)

- ※地上・衛星デジタル放送の受信レベルの確認はメニュー画面で行います(120~68ページ)。
- ※衛星放送用の個別アンテナを使用する場合は、衛星アンテナ電源を「オン」にする必要があります。 詳しくは次ページの「BS/CSアンテナのアンテナ電源について」をご覧ください。
- ※ CATV 放送を受信する場合はお使いの CATV セットトップボックスの説明書に従い接続を行ってください。ご不明な点はご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

#### ■地上デジタル、BS/110 度 CS 個別アンテナの接続例




## ■ アンテナを接続する (つづき)

### BS/CS アンテナのアンテナ電源について

BS/CS アンテナを個別に設置している場合は、アンテナへの電源供給が必要です。下記の接続例を参考に BS/CS アンテナ電源の設定を行ってください。設定のしかたは「BS/CS アンテナ電源」 ((※) 79 ページ) をご覧ください。

#### テレビに直接アンテナを接続する場合


テレビからアンテナに電源を供給します。



アンテナ電源


#### 外部機器を介してアンテナを接続する場合

外部機器からアンテナに電源を供給します。



#### 分配器を介してアンテナを接続する場合

電流通過端子を外部機器側にして、外部機器からアンテナに電源を供給します。





#### ● 地上・衛星デジタル放送受信アンテナについて

地上・衛星デジタル放送を受信するためには UHF アンテナやパラボラアンテナが必要です((②>20 ページ)。 設置および接続が正しく行われていた場合でも、周辺に電波障害の原因となる高層建造物が建っていたり、 発信基地が遠距離のため電波が弱い場合などは受信ができなかったり、特定の放送局しか受信できないなどの 障害が発生することがあります。

電器店やアンテナ設置業者等にご相談の上、最良の電波状態となるようアンテナを設置してください。 地上アナログ受信用とは別に、地上デジタル受信用のアンテナを設置するときや、衛星放送受信用のパラボラ アンテナを設置するときは、電器店やアンテナ設置業者等とご相談のうえ、アンテナを設置してください。 本機を設置・設定後、アンテナの受信レベルを確認することができます。

詳しくは「アンテナレベル」((②)68ページ)をご覧ください。

画像が映らない、または乱れるなどの問題がある場合は、「地上デジタル放送が受信できないときは」 (②91ページ) のフローチャートにしたがって、アンテナの準備や調整などを行ってください。 または、「故障かな?と思ったら」(②92ページ) をご覧ください。

#### ● きれいな画像をお楽しみいただくために

安定したデジタル映像をお楽しみいただくためにはアンテナの接続状態がとても重要です。下記のようにアンテナの接続と設置を確実に行い、電波妨害を受けにくい安定した受信状態を確保してください。

- ・本機の地上デジタルアンテナ入力端子への接続は、付属のアンテナ接続ケーブルまたは市販の3C-2V以上のアンテナ接続ケーブルをお使いください。また、BS/110度CSアンテナ入力端子への接続は市販の3C-FBケーブル以上のBS/CS専用ケーブルをお使いください。
- ・アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。

#### ● CATVでの受信について

CATV受信にはいくつかの方式があります。本機は「同一周波数パススルー方式」および「周波数変換パススルー方式」に対応可能です。詳しくはご契約の CATV 会社にお問い合わせください。または、「地上デジタル放送が受信できないときは」((②>91ページ) のフローチャートにしたがってお確かめください。

## ■ B-CAS カードを挿入する

デジタル放送を視聴するには、本機に付属のB-CAS(ビーキャス)カードが必要です。

## ■ B-CAS カードを取り出します

付属の B-CAS カードを台紙から取り出します。

B-CAS カードのパッケージを開封すると、パッケージに添付されている契約約款に同意したものとみなされます。開封前に必ず契約約款をお読みください。


### 🚺 ご注意

- 本機付属の B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。 挿入方向を間違えると B-CAS カードは機能 しません。
- B-CASカードは奥まで挿入してください。
- ご使用中は B-CAS カードを抜き差ししないで ください。視聴できなくなる場合があります。
- 画面にエラーメッセージが表示される場合、B-CASカードの交換が必要となる場合があります。詳しくは94ページをご覧ください。

## 7 B-CAS カードを挿入します

背面のスロットに付属の B-CAS カードを 差し込みます。

右図のように矢印の先端を先にして奥まで 挿入してください。



### ■B-CAS カード取り扱い上の注意点


- 折り曲げたり、変形させない。
- 重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- IC (集積回路) 部には手をふれない。
- 分解加工は行わない。

## ■電話機コードを接続する


電話回線は、デジタル放送の双方向サービス(クイズ番組への参加や通販番組での商品購入など)を利用する場合に使用します。デジタル放送では、番組によっては双方向サービスに電話回線によるダイヤルアップ通信を使用することがあります。これらのサービスを使用しない場合は、電話機コードを接続する必要はありません。

- 電話機の電源コードを コンセントから抜きます
- 2 電話機コードをモジュラー コンセントから抜きます












6 電話機の電源コードを コンセントに挿します









### ( ] ご注意

- ●本機は、公衆電話、携帯電話、ビジネスホン、PHSなどの回線には接続できません。ホームテレホンの場合は、ホームテレホンのメーカーにお問い合せください。
- ●本機の通信中は電話機やファクシミリの使用はできません。また、電話機やファクシミリの使用中は本機で の通信はできません。キャッチホンを契約してる場合、本機での通信中に電話がかかってくると、本機の通 信は終了します(キャッチホンⅡの場合は終了しません)。
- 電源コードや電話機コードはコードを引っ張らず、必ずプラグを持って抜き差ししてください。
- 電源プラグは奥までしっかりと差し込んでください。
- 電話機コードはカチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。

## ■電源コードを接続する

付属の電源コードをテレビの電源端子に差し込み、電源プラグを家庭用コンセントに接続してください。 本体背面にある主電源スイッチをオンにすると、前面の待機中ランプが赤く点灯します。





### 🚺 ご注意

- ■電源コードを抜き差ししやすいように、コンセントの近くに設置 してください。
- 電源コードは必ず付属の電源コードを使用し、他の電源コードは 使用しないでください。

## ■初期設定をする

はじめてテレビの電源を入れると初期設定 (下記手順)が開始されます。

本機は受信できる地上デジタル放送の放送電波を自動的に検出し、記憶します。


### 📗 ご注意

● アンテナ接続が完了するまでは本機の電源を入れないでください。アンテナを接続していない状態では、正常な初期設定ができない場合があります。

※衛星放送のチャンネルはお買い上げ時、プリセットされています((2)35ページ)。

## ■■ テレビ本体の 心 ボタンを押します

電源が入り、郵便番号設定画面が表示されます。 待機中ランプは消灯します。




## 7 郵便番号を入力します

お住まいの地域の郵便番号をリモコンの数字ボタンで入力し、 \*\*\* ボタンを押します。 設定しない場合\* は、入力せずに \*\*\* ボタンを押してください。

※郵便番号は、放送局から送られてくるデータ放送((②)50ページ)のなかで地域情報などを知るために利用されます。郵便番号を設定しない場合、データ放送サービスのうち一部(例:お住まいの地域の天気予報など)を利用できないことがあります。







## ■初期設定をする(つづき)


### 自動チャンネル設定を行います

リモコンの ^ / **▽ ボタン**で「開始」を選んで **\*\* ボタン**を押すと、受信チャンネルの 自動設定プログラムガスタートし、地上デジタル放送のスキャンが行われます。



画面には現在のスキャン状況が%と バーグラフで表示されます。





初期設定 地上デジタル放送のチャンネルを設定しています。 しばらくお待ちください・・・。

21%終わりました。

自動チャンネル設定が終了すると、自動的に 放送受信状態になり、受信した一番若い番号 のチャンネルが表示されます。



## ② ご注意

● 受信ができない場合は…

「受信できるチャンネルがありません。アンテナ接続を確認して 受信チャンネルスキャンを行ってください」と表示されます。 このような場合はアンテナの接続((②)20ページ)を確認の上、 再度自動チャンネル設定((②)70ページ)を行ってください。

受信できるチャンネルがありません、アンテナ接続を 確認して受信チャンネルスキャンを行ってください

- 受信状態が悪いと、本来受信できる放送局も受信できない場合があります(⑥22ページ)。
- 地上デジタル放送を受信するには、アンテナが地上デジタル放送に対応している必要があります ((②>22ページ)。
- 画面が表示されない場合は92ページをご覧ください。

## ■初期設定をする(つづき)

#### 自動チャンネル割り当てについて

自動チャンネル設定終了後、本機の選局ポジション(1 ~ 20)には、地上デジタル放送受信結果が設定されます。設定される内容は、お住まいの地域に対応した放送局名となります。

例 北海道(札幌) 東 京 選局ポジション 放送局名 選局ポジション 放送局名 NHK総合・東京 2 NHK教育・札幌 - NHK教育・東京 --- NHK総合・札幌 3 放送なし(割り当てなし) 4 放送なし(割り当てなし) 4 - 日本テレビ テレビ朝日 5 ─ STV札幌 5 6 HTB札幌 6 TBS — TVH札幌 7 一 テレビ東京 UHB札,幌 - フジテレビジョン 8 9 東京MXテレビ ※ 上記は受信状態の一例です。(2008年12月現在) 10 - 放送なし(割り当てなし) お住まいの地域や設定時の電波の強弱などの - 放送なし(割り当てなし) 11 諸条件によって受信結果が異なる場合があります。 放送大学

### ☑ ご注意

#### チャンネルが自動登録されないときは…


- アンテナが地上デジタル放送に対応していないことが考えられます。 詳しくは「地上デジタル放送が受信できないときは」((②-91ページ) をご覧ください。
- アンテナが正しく接続されているか、再度確認してください。
- ※初期設定画面は、お買い上げ後最初に本機の電源を「オン」にすると自動的に表示されます。
- ※チャンネル設定メニュー(16368ページ)で自動または手動設定することもできます。
- ※手動チャンネル設定画面で現在どのように設定されているかも確認できます。
- ※チャンネル自動設定完了前にテレビの電源を「オフ」にしたり、電源コードを抜いたりした場合は、 次回「オン」にしたとき、再度郵便番号設定画面から表示します。

## ■初期設定をする(つづき)



#### ご参考


● お住まいの地域によっては他地域の地上デジタル 放送局の電波が受信できる場合があります。 割り当てる選局ボタンが同じ、複数の局を受信 した場合、1局以外はボタン表示されません。 手動チャンネル設定((※)・69ページ)で ボタンの割り当て変更を行ってください。



- ※電源を「オン」にする前にアンテナ線を接続していない場合は、チャンネル設定ができません。 ※初期設定画面は、お買い上げ後最初にテレビ電源を「オン」にすると自動的に表示されます。
- ※チャンネル設定メニュー((②) 68ページ) で自動設定することもできます。また、どのように 設定されているかも確認できます。
- ※すべての設定を工場出荷設定に戻す場合は、設定初期化を行ってください(№ 87ページ)。

## ■他の外部機器を接続する

他の外部機器を接続しない場合は、第3章「テレビを見る」( ② 34 ページ) へ進んでください。 すぐにテレビ番組をお楽しみいただけます。




- ※ ビデオ 1 入力の D 端子と AV ケーブルのビデオ端子(黄色ピンプラグ)の両端子に同時に機器を接続した場合、D 端子が優先して接続されます。
- ※ 本機に映像出力端子はありませんので、本機から直接録画することはできません。
- ※ パソコンに接続して使用する際は、必ず本機の電源を先に入れてから、パソコンの電源を入れてください。

### ( ご注意

- 外部機器を接続するときは、必ず本機および接続する外部機器の電源を「切」にしてください。
- 映像・音声接続用のプラグと端子は、色分けがしてあります。ケーブルと接続端子のそれぞれの色が 合うように接続してください。
- 映像入力端子/音声入力端子には、映像/音声信号以外のものを接続しないでください。 故障の原因となることがあります。
- 接続する機器の詳しい使用方法や接続については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続時のご注意
  - ・プラグは奥まで完全に差し込んでください。不完全な接続はノイズの原因となります。
  - ・プラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを持って抜き取ってください。
  - ・複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源は切っておいてください。
  - ・接続した機器とテレビの画像や音声にノイズがでるときは、お互いを十分に離してください。

本体背面にある外部入力端子に、ビデオデッキや DVD プレーヤー、CATV セットトップボックス (ホームターミナル) などを接続して、映像や音声を楽しむことができます。




#### ※接続ケーブルについて

接続する機器(ビデオカメラなど)によっては専用ケーブルでつなぐ場合があります。接続のしかたは接続するそれぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。




- 各端子の映像クオリティについて 右図を参考に最適な映像端子をお選びください。
- HDMI 端子について 1本のケーブルで映像信号や音声・コントロール信号を デジタル伝送でき、デジタル信号をアナログ変換しない ので最も優れた映像・音声品位が得られます。
- D端子について
- ・コンポーネントビデオ信号は色差信号とも呼ばれ、映像を輝度信号(白黒成分)と 2 種類の色信号 (青:B-Y/赤:R-Y) に分離して伝送します。

デジタルチューナーや DVD では輝度信号と色信号を別々に記録してあるため、輝度信号と色信号を混合して伝送する通常のビデオ信号に比べ、色のにじみが少ないなど、高品位な伝送が可能です。音声については映像・音声出力の音声端子を使用します。



### ケーブルの処理

背面の端子に接続したケーブルをスタンド部中央の フックに通すことで、すっきりまとめることができます。




## ■パネルの角度調整

本機は上下・左右方向に本体角度を変えることができます。


### 上下方向の角度調整

片方の手でスタンドをしっかり押さえながら、 上部に手をかけ、本体を傾けます。 パネル面が前方へ5°、後方へ10°の範囲で 角度の調整ができます。



### 左右方向の角度調整

両手でパネル左右を持ち、 本体の向きを調整します。 パネル面の角度を左右 25° の範囲で調整できます。




テレビを見る



第3章

# テレビを見る




## ■テレビを見る

通常の操作はリモコンで行います。テレビ前面下部に同種のボタンがある場合は、同じように操作できます。

## ■ 電源を入れます

リモコンの ボタン、またはテレビ 本体の **心 ボタン**を押します。 前面下部の待機中ランプが消えて電源 が入ります。



## 2 放送を選びます

- ■地上デジタル放送を見る
  - **ボタン**を押す
- BS デジタル・110 度 CS デジタル放送を見る

BS/CS **ボタン**を押す

BS/CS


**ぶタン**を押すごとに

**BS デジタル放送** ↔ **110 度 CS デジタル放送** が交互に切り換わります。

※外部機器(ビデオ・DVD等) を見るとき((②) 54ページ)

## 3 チャンネルを選びます

**数字ボタン**や**選局(▲/▼)ボタン**でチャンネルを選びます。 電子番組表から番組を選ぶこともできます((※)36ページ)。



## ⚠ 音量を調節します

**音量(+/-)ボタン**で音量を調節します。 画面下側に音量が表示されます。

### 

滞 ボタンを押します。

## 7 電源を切ります

リモコンの ボタンまたは、本体の ボタンを押すと電源待機状態となり、 待機中ランプが点灯します。

## グンで参考

● テレビ電源待機中に下記のリモコンボタンを押すと、 電源ボタンを押さずにダイレクトに操作できます。

#### 数字ボタン

電源が入り、押したボタンのチャンネルを表示します。

#### 消音ボタン

消音状態で電源が入り、最後に見ていた画面を表示 します。

#### 選局(▲/▼) ボタン

電源が入り、最後に見ていたチャンネルを表示します。

● 地上デジタル放送ではサブチャンネルでの放送が行われていることがあります。

数字ボタンを繰り返し押すと、サブチャンネルを選択できます(サブチャンネルでの放送がある場合のみ)。

例:2を1回  $\Rightarrow$  21 (サブチャンネル1)

2を2□ ⇒ 2 $_2$  (サブチャンネル 2)

2 を 3 回 ⇒ 2<sub>3</sub> (サブチャンネル 3)

## ■衛星放送チャンネルを見る

BS / CS のチャンネルの選びかたには次の方法があります。 ※本機は BS アナログ放送には対応しておりません。

### 選局▲/▼ボタンで選ぶ

**Ⅲ** <sup>₨/ऽऽ</sup>ボタンを押す

押すたびに BS ↔ CS と切り換わります。

※画面右上に受信放送とチャンネル番号が表示されます。

## **須** 選局 (▲/▼) ボタンを押す

押すたびに現在視聴しているチャンネルの次に 割り当てられているチャンネルに切り換わります。

※割り当てられていないチャンネルにも切り換えることができます。設定のしかたについて詳しくは「アップ/ダウン選局設定」((②-70ページ) をご覧ください。

### ダイレクト選局(見たいチャンネル番号を押して選ぶ)

- 【】<sup>₿S/CS</sup>ボタンを押す
- 2 3桁入力ボタンを押す
- 3 数字ボタンを押す

例) 200ch を選局したいとき

2 10/0 10/0

※入力したチャンネル番号が無効の場合は表示していた元の画面に戻ります。

### ダイレクト選局(短縮ボタンで選ぶ)

本機は短縮ボタンにあらかじめ右表のようにチャンネルが 登録されています。

※その他のチャンネルもお好みで登録できます((②)69ページ)。

- BS/CS ボタンを押す
- 2 数字ボタンを押す

例) 右表の割り当て例で、Ch101「NHK BS1」を 選局したいときは数字ボタン [1] を押します。

#### リモコンボタンに割り当てられた 放送局(工場出荷時設定)

・放送局名やチャンネルは実際の 表示と異なる場合があります。

	BS デジタル放送		
番号	チャンネル	放送局名	
1	101	NHK BS1	
2	102	NHK BS2	
3	103	NHK BShi	
4	141	BS 日テレ	
5	151	BS朝日	
6	161	BS-i	
7	171	BSジャパン	
8	181	BSフジ	
9	191	WOWOW	
10⁄0	200	スター・チャンネル	
11	211	BS11	
12	222	TwellV	

•	110度 CS デジタル放送			
番号	チャンネル	放送局名		
1	100	e2プロモ		
2	110	ワンテンポータル		
3	361	ジャスト・アイ インフォメーション		
4	300	日テレプラス		
5	055	ショップチャンネル		
6	160	C-TBSウェルカム		
7	185	プライム 365.TV		
8	302	フジテレビ 721		
9	194	インターローカル TV		
10⁄0	101	宝塚プロモチャンネル		
11	800	スカチャン! HD800		
12	なし	割り当てなし		

## ■電子番組表を見る(番組表)

デジタル放送では、放送局から送られてくる番組情報をもとに、新聞や雑誌などのテレビ番組欄のよう な放送局別の番組一覧や、個々の番組内容などを見ることができるほか、番組表から番組を選んで視聴 したり、視聴予約をすることができます。


※番組表は現在から7日先まで表示されます。

#### ■番組表を表示する・消す

**\*\*\*\* ボタン**を押します。

押すたびに番組表の表示 / 非表示が切り換わります。 現在見ている番組がハイライト (緑色) されます。






## お知らせ

- お買い上げ後初めてお使いになるときは、番組情報の取得に時間がかかる場合があります。 ご覧になりたい放送局を1分程度視聴してから番組表を表示してください。
- ◆ 本機の電源を待機中にしておくと、デジタル放送の電子番組表が自動的に取得されます。
   電子番組表の表示を速くしたい場合は、電源コードを抜いたり主電源をオフにしたりせず、
   本機を常に待機状態(待機中ランプが赤点灯)にしておいてください。

### ■受信放送(地上デジタル・BS・110 度 CS デジタル放送)を切り換える





# ■電子番組表を見る(番組表)(つづき)

### ■番組表から番組を選ぶ

同一時間帯の他局の番組を選ぶ(1))には

**< / / > ボタン**を押します。

同一放送局の他の時間帯の番組を選ぶ(2))には

**^ / v ボタン**を押します。

	■ NNK総合 1	■ NNK教育 2	■テレビ日本4	テレビタ日 5	TVS 6	■ テレビ西京 7	■ ジフテレビ 8
9	00 <u>口</u> 屋イブニング ニュース	00国小学生日記	00くるくるセ: ティセブン	Fの新番組対抗 クイズ雑学王 選手権	00スポーツNo. 1対決!	00都会に泊まろう!	00ミュージック・アフェア 19
₹	30メジャール ベーフール		<b>起</b> : 明月 赤网	明于相		エールがお泊り	持
20	開幕城 ~第3 戦~<録画>	00ココが知りたい 名医に尋ねる	57土曜スペシャル・春満喫!絶景	54ミュージックエ アポート	00ちゃんねる☆ブ ロック	00たかしの誰でも ゴッホ	57もしもレツアー ズ
詩	いよいよシーズ ン開幕!今季初 登板となる注目		の温泉宿	MELONRA			J.
?1 庤	の竹坂投手が、 昨年度ワールド シリーズを制し たD. シーター	00特集「マネービ ジネスの最前線 で闘う日本人」		00土曜ナイト劇場 「バスドライバ ーの探偵日記」   ⑦		00神出鬼没!マド マチック天国〜 東京五反田〜	
?2 庤	00クローズマップ 現代	00すくすく子育て	00アップタウンE X	新婚初夜に謎の 失踪!夫の保険 金は残された新 妻の名義だった	00ブロンドキャス ター	00食の鉄人たち	ジャズ・ウィリ スの人気シリー ズがいよいよ地 上波に登場!エ 詩

### ■番組の詳しい情報を見る(番組説明)

#### 「番組説明」画面のみかた

番組説明には、番組の内容や映像・音声情報など、選んだ番組に関するさまざまな情報が表示されます。

^ / **▽ ボタン**を押すと番組説明の内容を スクロールできます。

#### 「視聴する」(現在放送中の番組の場合)

…番組を選局します。

「視聴予約」(これから放送される番組の場合)


…視聴予約画面((②40ページ) が表示されます。

#### 「番組表へ戻る」

…番組表画面に戻ります。

いずれかを選んで | \*\*\* ボタンを押してください。

- ※ 🕟 ボタンを押しても番組表に戻ります。
- ※視聴予約が登録されている場合は、 ボタンを押すと視聴予約一覧(②43ページ)が表示されます。



# ②ご参考


● デジタル放送番組の視聴中に ボタンを 押すと、視聴している番組の番組情報を見る ことができます (収金52ページ)。

# ▮ ご注意

番組情報が取得できていない場合は、番組 説明は表示されません。

### ■番組表を拡大/縮小表示する

番組表の表示中に ボタンを押すと、番組表の表示を拡大/縮小できます。ボタンを押すたびに 4 段階に切り換わります。



# ■電子番組表を見る(番組表)(つづき)

### ■番組表をページ単位で切り換える

表示される番組表のページを時間帯単位で切り換えることができます。

**ボタン**(次ページ)… 次の時間帯を表示します。

☆ ボタン(前ページ)… 前の時間帯を表示します。

(ただし現在時刻より前の番組表は表示できません。)


指定日時へジャンプ

### ■指定した日時の番組表を見る(指定日時へジャンプ)

日時を指定して現在から7日先までの番組表を見ることができます。

番組表を表示中に ボタンを押すと、 日時設定画面が表示されます。

<u>^</u>/ **▽** ボタンで日付を選び、 寒 ボタンを押します。



4月14日(土)

指定日時へ表示を切り替えます。 日付を上下ボタンで選択し、決定ボタンを押してください。

明日 4月9日 (月)

16時


選択 🛛 🗗 決定 🔯 終了 🔤

2008年 4月 7日(土)19:10



● \*\*\* ボタンを押す前に < ボタンを 押すと日付設定に戻ることができます。

指定した日時の番組表が表示されます。



# ■番組表から視聴予約をする

番組表から番組を指定して現在から7日先までの視聴予約をすることができます。 視聴予約をすると、設定した時刻に自動的に本機の電源が入り、予約したチャンネルを視聴できます。 予約は最大30件まで登録することができます。




- メニュー画面で日時を指定して視聴予約(タイマー予約)することもできます((② 71ページ)。
- 主電源(収分 25ページ)が「切」のときは、視聴予約機能ははたらきません。

### 視聴予約をする(番組表予約)

# 視聴予約する番組を選びます

番組表を表示させ、視聴予約したい番組を 選びます(122-36~38ページ参照)。



番組名をハイライトした状態で ※ ボタンを押すと、番組説明画面 が表示されます。

- ボタンで「視聴予約」を選び、 \*\*\* **ボタン**を押します。

暗証番号入力画面が表示されます。 設定した暗証番号((☆~81 ページ) を 数字ボタンで入力します。


### ■視聴年齢制限のある番組の場合


#### ■未契約番組の場合


右のようなメッセージ画面が表示されます。



● 未契約の番組は予約登録しても視聴でき ません。







# 2 視聴予約を登録します

画面上の各項目を <a> ✓ ✓ ボタンで選び、</a>

※ 番組によって選択できない項目があります。 選択できる項目(白文字で表示)のみ設定 できます。



「映像」 : 複数の映像がある番組の場合に選択できます((②→49 ページ)。「音声」 : 複数の音声がある番組の場合に選択できます((②→48 ページ)。

「延長追従」 : スポーツ中継などで番組が延長された場合でも、終了するまで自動的に

予約を延長します。

「イベントリレー」: 高校野球中継など、番組の途中で別のチャンネルに切り替わる場合、

自動的に予約が変更されます。


※ 放送局からの情報によっては、「延長追従」「イベントリレー」に対応できない場合があります。

# 3 予約登録を完了します

✓ / ➤ ボタンで「番組表に戻る」を選択し、 ★建 ボタンを押すと、登録を完了して番組表に 戻ります。

視聴予約が登録されると、番組表に

(タイマーアイコン)が表示されます。 (放送時間の短い番組はタイマーアイコンが表示されないことがあります。)





#### ご参考

◆ 本機の電源が「入」のときは、予約開始時間の15秒前になると 画面左下にメッセージが5秒間表示されます。予約開始時刻になると、予約したチャンネルに切り替わります。

まもなく視聴予約の開始時刻です。


● 予約が終了すると…

予約開始時に本機の電源が

「入」の場合:そのままのチャンネルを表示します。 「切」の場合:予約終了時に電源が「オフ」になります。

#### 正しく予約登録が完了しないときは





#### ■番組がすでに開始されている

予約登録する番組の開始時刻が過ぎていると 視聴予約はできません。

番組説明画面が表示されますので、 > ボタンで「視聴する」を選んで | \*\*\* ボタンを押すと、その番組を視聴できます。

#### ■同じ日時にすでに予約が登録されている (重複予約)


すでに登録されている視聴予約の内容が一覧表示 されます。

< ボタンを押すと、前画面に戻ります。</li>そのまま登録する場合は (\*\*) ボタンを押します。


- ※この場合、登録が完了しても予約が正しく機能 しない(選局されない)場合があります。
- ※重複予約について詳しくは「重複予約の視聴」 (② 次ページ)をご覧ください。

#### ∅ ご参考 重複予約の視聴

- 視聴予約(番組表からの予約やメニューからの予約)が2つ以上重なった場合は次のようになります。
  - ■「番組表予約」と「タイマー予約」(⑥~71ページ)が重複した場合



■「番組表予約」どうし、または「タイマー予約」どうしが重複した場合



### 予約一覧と予約の編集・取消

登録されている視聴予約を一覧で確認できます。また、予約の編集や取り消しをすることができます。
※予約一覧は視聴予約メニューからも見ることができます((②)73ページ)。

#### ■視聴予約一覧を見る

番組表を表示中に ※ ボタンを押すと、 番組説明画面が表示されます。




2 ボタンを押すと、予約一覧画面が表示されます。

※視聴予約が1件も登録されていない場合 「予約一覧」は選択できません。

く **ボタン**を押すと前画面に戻ります。

**編表 ボタン**を押すと終了します。



視聴予約メニューから予約した場合 (® 72ページ)は番組名が表示されません。

### ( ご注意

● 予約の重複について


灰色の文字で表示されている視聴予約は予約が 重複しており、視聴予約が正しく機能しません。 (重複予約のうち、直近に予約された視聴予約が 優先されます。)

「重複予約の視聴」((②)前ページ)を参照の上、 設定内容を再度ご確認ください。





#### ■視聴予約を取り消す

祖聴予約一覧を表示します((②)前ページ)。




- 2 / V ボタンで予約を取り消したい番組 を選んで | \*\*\* ボタンを押すと、番組タイトル 下にポップアップが表示されます。
  - ↑ / ▼ ボタンで「取消」を選び、★ ボタンを押すと、予約取消画面が表示されます。
- 3 / / **マボタン**で「はい」を選び、 **ボタン**を押すと、視聴予約が取り 消され、予約一覧画面に戻ります。
  - ^ / ▼ ボタンで「いいえ」を選び、 ★定 ボタンを押すと、ひとつ前の画面に 戻ります。
  - **橘椒 ボタン**を押すと終了します。






#### ■視聴予約を編集する

→ 視聴予約一覧を表示します(⑥ 43ページ)。



- - ^ / ♥ ボタンで「編集」を選び、★ ボタンを押すと、予約編集画面が表示されます。




- **3** 編集のしかたや設定内容については 40 ページの「視聴予約登録」手順2をご覧ください。
  - ※番組により設定できる項目が異なります。 (灰色で表示されている項目は編集できま せん。)

設定が終わったら ^ / **▽ ボタン**で 「更新」を選択します。


\*\* ボタンを押すと変更内容が確定し、 視聴予約一覧画面に戻ります。

**■■■ ボタン**を押すと終了します。



# ■ チャンネル番号などを表示する(画面表示)

画面表示ボタンを押すと、現在時刻や現在受信中のチャンネル番号・音声情報・映像情報などが表示されます。



■ ボタンを押します

#### ■テレビ放送の場合

画面上部に受信中のチャンネル番号や番組名、 映像フォーマットなどの情報、画面下部に時計 表示とワイドモードが表示されます。

もう一度 ボタンを押すと画面左上の番組名 が消え、さらにもう一度押すとすべての表示が消えます。



#### ■PC 入力の場合

画面右上に PC 入力の映像フォーマット、左下に ワイドモードが表示されます。

もう一度 ボタンを押すと、表示は消えます。





※外部入力を選択した場合は音声モードは表示されません。

※映像フォーマット(480i、480p、1080i、720p、1080p)はデジタル放送、ビデオ 1

(D端子接続のみ)、ビデオ3を選択したときに表示されます((※>54ページ)。

※チャンネル番号(外部入力の場合は入力端子名)以外は3秒後自動的に消えます。

※現在時刻を常に画面上に表示させておくこともできます(120~79ページ)。



#### 乙参考

●サブチャンネル放送がある場合、代表チャンネル番号の横に サブチャンネル番号が表示されます。



●画面表示のみかた画面左上に表示される情報として、次のものが表示されることがあります。

S ステレオ放送番組

SS サラウンド放送番組



字幕放送番組

二ヶ国語放送番組



解説音声付番組

# ▍字幕を表示する(字幕)

デジタル放送では字幕のある番組が放送されています。

※字幕のある番組には、番組表や番組タイトルなどに



字と表示されています。




# 放送視聴中に ◯ ボタンを押します

押すたびに切、言語 1、言語 2 と切り換わります。

※「言語 1」「言語 2」の内容および表示は番組により 異なります。また日本語字幕のみ、解説のみ、など 「言語 1」のみの場合もあります。

例:視聴している番組が日本語(言語1)・ 英語(言語2)の字幕放送をしている場合




- 放送局側で字幕表示を消せない設定にしている番組もあります。
- メニュー画面で初期設定値を変更することができます((☆)78ページ)。

# ■二カ国語音声を選ぶ(音声切換)

日本語と英語など二カ国語放送や複数音声番組の場合、音声を切り換えることができます。





## ☆ ボタンを押します

ボタンを押すたびに「主音声」「副音声」「主/副」の順に切り換わります。



※この設定はメニュー画面でも行うことが できます( (②) 64 ページ)。

#### ご注意

- 二カ国語放送でない場合、ボタンを押しても切り換わりません。
- 主/副にすると、左スピーカーから主音声、右スピーカーからは副音声が出力されます。
- ●「主音声」「副音声」「主/副」の表示は放送局側からの番組情報に依存します。


# ■マルチビュー放送を見る(映像切換)

# お知らせ


● マルチビュー放送とは

ひとつのチャンネル内で主番組・副番組の複数映像が送られる放送です(最大3チャンネル)。 たとえばゴルフ中継など、主番組では通常の放送、副番組ではそれぞれ18番ホールの映像と、ホールアウトした選手のインタビュー映像を放送をするなど、視聴者が見たい場面を選択して見ることができる放送が行われる予定です。

(2008年12月現在、マルチビュー放送は行われていません。)









# <sup>映像切換</sup> ボタンを押します

ボタンを押すたびに、同一チャンネル内での放送が切り換わります。



# ■データ放送番組を見る(連動データ)

地上デジタル、CS/BS デジタル放送において、視聴している番組と連動してデータ放送が行われている場合があります。本機ではこのデータ放送番組を見ることができます。



# **■ テレビ放送受信中に ● ボタンを押します**

連動データ放送に切り換わります。



### ご参考

● データ放送は受信に時間がかかる場合があります。受信中は画面右下に「データ 受信中」と表示されます。



2 操作を行います

# お知らせ

- データ放送番組の操作内容は放送局側からの 番組情報に依存します。
- ◆ 本機は、インターネット接続を利用した双方向 サービスには対応しておりません。
- 3 データ放送を終了します 動データ ボタンを押します。

◆ 本製品は、データ放送 BML ブラウザとして株式会社 ACCESS の NetFront Browser を 搭載しています。




※ NetFront は、株式会社 ACCESS の日本及びその他の国における登録商標又は商標です。 ※本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。

# ■ 画面をワイドやズーム表示にする(ワイド)

表示画面を、フル表示、ノーマル(4:3)表示、パノラマ表示、ズーム(16:9)表示、Dot by dot 表示 (PC 入力または DVI 接続の場合) に切り換えることができます。

※映像のフォーマットやアスペクト比、入力経路によって選択できないワイドモードがあります。



### 「バ ボタンを押します

ボタンを押すたびに画面が切り換わり、 画面いっぱいに表示させることができます。

	元映像	画面表示		元映像	画面表示
フル	4:3 縦がおよそ75%縮小され、画面	全体に表示されます。	パノラマ	4:3	• 0000
) IL	16:9 このまま表示されます。		7754	16:9 〇〇〇〇〇 <b>■</b> ややズーム表示となり、左右横長の映像になります。	端に近づくにつれて
	元映像	画面表示		元映像	画面表示
, 71	4:3 画面左右に黒帯部分ができます表示されます。	が、画面はそのまま	ズーム	4:3 <b>上</b> 下がカットされて表示され	<b>→</b>
ノーマル	16:9 やや縦長の画像になり、画面のされない部分が生じます。	左右に映像が表示	<i>λ</i> -Δ	16:9	⇒ Scharg.
Dot by dot	PC入力またはDVI接続時、映像作中央に表示します。	青報を拡大・縮小せず			



#### お知らせ

● 自動ワイド切換機能((②) 65ページ) を「入」にすると、受信映像信号に 縦横比情報が検出されると最適な画面 サイズで表示します。

#### ご参考

- メニュー画面の「画面設定・現在のワイドモード」 (⑥) 65ページ) でも同様の設定ができます。
- PC入力または DVI 接続の場合は、フル表示、ノーマル表示、Dot by dot 表示に切り換えることができます。
   パノラマ表示およびズーム表示は選択できません。

# ■静止画にする(画面メモ)

現在受信中の映像を静止画として記憶し、表示します。 電話番号や地図・レシピなど、メモを取りたいときに便利です。



# グご参考

- 画面メモは、チャンネル選局、ワイド表示切換、外部入力の切換などを行うと、 自動的に消去されます。
- 入力切換でPC を選択している場合は表示されません。

# ■ボタンを押します

画面にそのとき表示されていた映像が表示されます。






2 もう一度 ボタンを押すと、 画面メモは消えます。

# ■ 視聴している番組の番組情報を見る(番組情報)

デジタル放送では、視聴している番組の詳しい情報を見ることができます。




### (人) ご注意

●番組情報が取得できていない場合は、 番組詳細は表示されません。

# 

見ている番組の番組情報が表示されます。



**2 ボタン**を押すと表示が消え、 元の画面に戻ります。

# ■オフタイマーを使う(オフタイマー)

オフタイマーを設定すると指定した時間後に電源が切れます。テレビを見ながらおやすみになるときなどに便利です。オフタイマーは10分、以降30分単位で30分から120分まで設定できます。





## \*プライン・ボタンを押します

オフタイマー設定画面になります。 ボタンを押すたびに「10分」 $\rightarrow$ 「30分」 $\rightarrow$ 「60分」 $\rightarrow$ 「90分」 $\rightarrow$ 「120分」 $\rightarrow$ 「10分」 $\rightarrow$ 「10分」 $\rightarrow$ のように 設定できます。

画面左下にタイマー設定時間が約5秒間表示されます。



・設定時間が経過すると… タイマー動作 1 分前に「オフタイマー: まもなく電源が切れます」と画面表示され、 自動的に電源待機状態になります。

### 』 ご注意

- 電源を切った場合、オフタイマーは解除されます。
- オフタイマーがすでに設定されている状態で \*フタイマー **ボタン**を押すと、「オフタイマー:あと○○分」 と残り時間が表示されます。

(例:残り時間25分でボタンを押すと「30分」に設定されます。)

そのままボタンを押すと新たにオフタイマー時間の設定 ができます。


残り時間の確認だけ行いたい場合は、そのまま何も押さずに数秒間放置してください。残り時間表示が消えて、 オフタイマー時間の設定を変更せずにカウントダウン動作を継続します。


# ■外部接続した機器を使う(入力切換)

背面の外部入力端子に接続した、ビデオデッキや DVD プレーヤーなどの使用時に入力切換を行います。



フラリック ファイン ファイン ボタンまたは本体の VIDEO ボタンを押すたびに下記の順序で 切り替わります。





注)地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 各放送のうち、現在視聴中のいずれか1つが 表示されます。

(本体前面のVIDEOボタンを押して切り換えた場合は、すべての放送が表示されます。)

# ■ ボタンを押します

ボタンを押すたびに入力が切り換わります。 画面右上にチャンネル番号または入力端子の 名称が表示されます。



## **7** 各操作を行います


音量調節は本機のリモコンで行いますが、 その他の操作は接続した機器の取扱説明書 に従って操作してください。



本機には入力切換時にお使いいただける便利な機能があります。各機能については入力端子の設定 (② 77,78ページ) をご覧ください。

#### ● 画面表示名の変更

画面に表示される名称は、接続した機器に 合わせて変更することができます。




#### ● 入力端子のスキップ

入力切換の際に外部機器を接続していない入力 端子をスキップすることができます。

# ■ヘッドフォンで楽しむ

市販のヘッドフォンを使用するときは、本体前面にあるヘッドフォン出力端子に接続してください。




## ② ご注意

ヘッドフォンプラグは確実に挿入してください。 (不完全なときは、スピーカーから音もれすることがあります。)

本体のヘッドフォン出力端子は、 $\phi$  3.5 ステレオミニジャックとなっています。 ステレオミニプラグ以外のヘッドフォンの場合は、ステレオミニプラグに変換して接続してください。









# ■各種設定のしかた(メニュー)

※本機をはじめてご使用になる場合は、はじめに初期設定を行ってください((②~26ページ)。

- メニュー画面では、映像・音声・チャンネル設定に関する各種調整・設定ができます。
- 項目設定後に、すべての設定を初期(工場出荷時)状態に戻したいときは、設定初期化を行って 〈ださい(☞87ページ)。



各メニューの設定項目については 60, 61 ページのメニュー一覧表をご覧ください。 各設定項目はすべて以下の方法で設定が行えます。



- **エーボタン**を押し、メニューを表示します。
- 2 / v ボタンを押し、設定したい 第 1 階層のメニュー(①))を選択します。 選択されている項目はアイコンの枠が 緑色になります。

選択中は右の枠内にそのメニューで設定できる第2階層のサブメニュー(**②**) が表示されます。

\*\*\* または > ボタンを押すと第2階層のサブメニューへ移り、選択項目がハイライト (緑色) されます。

- 3 / **マボタン**で選択項目のハイライト (緑色)を動かし、第2階層のサブメニュー を選択します。
  - ★ ボタンを押すと第3階層のサブメニューへ移り、選択項目がハイライトされます。
- **5 ボタン**を押すと設定を完了し、 設定画面に戻ります。
- 6 本タンを押すとメニューを終了します。


# ■各種設定のしかた (メニュー) (つづき)

#### メニュー画面の基本操作

メニュー画面を表示する・ 終了する




※再度押すとメニュー画面が消え、 元の画面に戻ります。



#### 項目の選択・カーソルの移動




※画面下には使用できるボタンが 表示されます。



#### 選択内容の確定

ボタン



#### ひとつ前の画面に戻る

ボタン

※第3階層から第2階層に 戻る場合のみ。

> 第2階層(サブメニュー)から 第1階層へは く ボタンで 戻ります。


例)「映像モード」の場合

第3階層(「映像モード」設定画面)



| ボタンを押す

第2階層(「映像設定」サブメニュー画面)に戻る



# ■メニュー一覧表

#### 第1階層(メニュー) 第2階層(サブメニュー) 第3階層 ●メインメニュー あざやか ●映像設定メニュー (62ページ) 映像設定 スタンダード 映像モード シネマ ユーザー コントラスト 64段階 明るさ 64段階 色の濃さ 64段階 64段階 色合い 色温度 高、低、中 シャープネス 15階調 映像設定初期化 ●音声設定メニュー 音声設定 (63ページ) 15段階 低音 高音 15段階 バランス 33段階 二力国語放送 主音声、副音声、主/副 SRS WOW HD 切、弱、強 ビデオ3(HDMI)音声入力 HDMI音声入力、 ビデオ1音声入力、 音声設定初期化 ビデオ2音声入力、 PC音声入力 ●画面設定メニュー 画面設定 (65ページ) フル、ノーマル、パノラマ、 ズーム、Dot by dot 現在のワイドモード 入、切 自動ワイド切換 フル、ノーマル、パノラマ、 標準のワイドモード ズーム、切 チューナー、ビデオ端子、 16:9映像表示設定 16:9映像表示設定初期化 チューナー (地上デジタル/BS/CS) オーバースキャン ビデオ1,2,3端子、PC端子 オーバースキャン設定初期化 自動調整 実行、中止 水平表示位置設定 -50~+50(最大)※2 垂直表示位置設定 -20~+20(最大)※2 -30~+30(最大)※2 クロック 位相 $-30 \sim +30$ 画面設定初期化


# ■メニュー一覧表 (つづき)

#### 第1階層(メニュー) 第2階層(サブメニュー) 第3階層 チャンネル設定(68ページ) ●チャンネル設定メニュー アンテナレベル 受信電波のレベル表示 手動チャンネル設定 チャンネル設定リスト 実行、中止 自動チャンネル設定 アップ/ダウン選局設定 割り当てボタンのみ、すべて (71ページ) ●視聴予約メニュー 視聴予約 タイマー予約登録 タイマー予約登録 予約一覧 予約の編集、取消 お知らせ (75ページ) ●お知らせメニュー 詳細表示 リスト(未読・タイトル)表示 チューナー その他の設定 (77ページ) ●その他の設定メニュー (地上デジタル/BS/CS) 入力端子の設定 ビデオ1,2,3端子、PC端子 入力端子設定初期化 字幕設定 切、言語1、言語2 文字スーパー設定 切、言語1、言語2 連動表示、固定表示 時計表示 BS/CSアンテナ電源 切、入、入(電源連動) 入、切 低消費電力モード 入、切 無操作オートパワーオフ 無信号オートパワーオフ 入、切 B-CASカードID番号 視聴年齢制限:入、切 視聴年齢制限設定 暗証番号の変更 発信者番号通知設定、電話会社設定、 マイラインプラス、ダイヤル設定、外線発信番号設定、電話回線接続確認 電話回線設定 郵便番号設定 郵便番号の変更 バージョン 全ての設定を出荷状態に戻す はい、いいえ

- ※1 設定条件により選択できない項目があります(グレーで表示されます)。
- ※2 入力フォーマットにより調整範囲が異なります。

# ■映像設定

メニュー画面で 映像設定アイコンを **^** / **▽** ボタンで選び、**☞** ボタンを押します。 画面右側にはサブメニューが表示されます。



サブメニューから lacktriangle / lacktriangle がタンで設定したい項目を選択し、lacktriangle ボタンを押します。 それぞれ、lacktriangle (または lacktriangle / lacktriangle ) ボタンで設定内容を変更できます。

### 映像モード

映像モードを切り換えます。 コントラスト、明るさ、色の濃さ、色合い、

色温度、シャープネスの設定は各映像モード ごとに記憶されます。

モード	設定内容
あざやか	鮮やかで明るい映像
スタンダード	標準的な映像
シネマ	映画を見るのに適した映像
ユーザー	ユーザーのお好み設定用

### コントラスト

画面の明暗の差を調節します。

### 色の濃さ

画面の色の濃さを調節します。

#### 色温度

高・中・低と切り換えるにつれて、 赤みがかった暖かみのある色調になります。

#### 明るさ

画面の明るさを調節します。

### 色合い

画面の色合いを調節します。


### シャープネス

画面の輪郭を調節します。

### 映像設定初期化

★・ボタンを押すと、設定中の映像モードに関わる全項目が工場出荷時の設定に戻ります。

# ■音声設定



サブメニューから ^ / **▽ ボタン**で設定したい項目を選択し、**\*\*\* ボタン**を押します。 それぞれ ^ / **▽ ボタン**(または **< / > ボタン**)で設定内容を変更できます。

#### 低音

低音域の強調度を設定します。

### 高音

高音域の強調度を設定します。

### バランス

左右スピーカーの音量のバランスを設定します。 値が小さいほど左スピーカー寄りに、大きいほど右スピーカー寄りになります。

# ■音声設定 (つづき)

### 二カ国語放送(主音声・副音声・主音声/副音声)

二カ国語放送や主・副音声の設定を行います。

この設定は ボタンを押しても変更することができます (122~48 ページ)。

※外部入力選択時はこのメニューを選択できません。

### **SRS WOW HD**

SRS WOW HD™ は自然な音の広がり感を創生する技術 SRS® 3D Stereo をベースに、スピーカーの低音再生限界を超えた重低音を可能にする SRS TruBass®、輪郭のはっきりとしたクリアなサウンドを実現する SRS FOCUS™、高域成分の音質改善を行う SRS® Definition 回路技術を融合させた、新しいコンセプトの音質改善技術です。これらを 2 段階に組み合わせた中からお好みの設定をお選びください。

- ・「切」……WOW HD の機能をオフします。
- ・「弱」……ステレオ音声にさらに広がり感をもたせ、低音と高音を豊かに再生します。 ドラマや音楽視聴にお勧めです。
- ・「強」……楽器やセリフの明瞭度を上げ、さらに迫力のある低音を再生します。 映画やゲーム視聴にお勧めです。
- ^ / **▽ ボタン**でお好みの設定を選び、**※ ボタン**を押します。



再生する音声によってはWOW HDの効果が わかりにくい場合があります。

### ビデオ3(HDMI)音声入力

HDMI 入力端子に接続している外部機器を視聴するときの入力音声の設定を行います。 選択した入力端子に接続した機器からの音声を出力します。

- ·HDMI 音声入力…
  - HDMI 入力端子に接続されている外部機器からの音声を出力します。
- ・ビデオ 1 /ビデオ 2 / PC 音声入力…


選択した入力端子に接続されている外部機器からの音声を出力します。

※設定された音声入力端子に機器が接続されていないと音声は出力されません。

### 音声設定初期化

| **ボタン**を押すと、工場出荷時の設定に戻ります。

# ■画面設定



サブメニューから ^ / v ボタンで設定したい項目を選択し、**\*\* ボタン**を押します。 それぞれ、 ^ / v ボタン (または v / ) ボタン) で設定内容を変更できます。

#### 現在のワイドモード

現在ご覧になっているチャンネル、またはビデオ入力映像のワイドモードをフル、ノーマル、パノラマ、ズーム、Dot by dot (PC 入力または DVI 接続の場合) に切り換えます。

- ※この設定は 「オタンを押しても変更することができます (12~51 ページ)。
- ※フル・ノーマル・パノラマ・ズーム・Dot by dot の各表示イメージについては 51 ページをご覧ください。

### 自動ワイド切換

自動ワイド切換を「入」にすると、映像信号に 縦横比情報が検出された場合、自動ワイド切換 機能が働きます。

※入力切換でPC入力を選択している場合は、 設定できません。

ID-1 縦横比	動作
4:3	標準モード設定に従います。
Letter Box	ズーム画面表示となります。
16:9	フル画面表示となります。

### 標準のワイドモード

ワイド情報のない映像信号を受信したときの表示モードを設定できます。

^ / ▼ ボタンで「フル」「ノーマル」「パノラマ」「ズーム」「切」のいずれかを選びます。

※フル・ノーマル・パノラマ・ズームの各表示イメージ については 51 ページをご覧ください。

※「切」に設定されている場合は、最後に設定したワイド モードで表示されます。



#### ご参考 -

- 自動ワイド切換が「切」のときは このメニューを選択できません。
- PC入力では設定できません。


# |画面設定(つづき)

### 16:9 映像表示設定

本機の画面(アスペクト比 16:10)に、アスペクト比 16:9 の映像を表示する際の表示方法を設定します。

レターボックス… 横方向を最大にし、 上下に黒帯が入ります。

サイドカット… 縦方向を最大にし、 左右を均等にカットします。



「ヘ」/ 「▽」ボタンで設定する入力端子を選んで「※」ボタンを押し、「ヘ」/ 「▽」ボタンで 「レターボックス」 または「サイドカット」を選び、 **\*\*\* ボタン**を押します。

選んで [\*\*\*] **ボタン**を押してください。

### オーバースキャン設定

放送局からは実際のテレビ画面よりも少し大きめの 映像信号が送出されており、画面の縁の部分には 不要な信号(データなど)があります。 テレビ放送 オーバースキャン設定を「入」にすると、

それらの不要な部分をカットして画面に 映らないようにします。

パソコンやゲーム機など画面の縁いっぱい まで映像があるものは、オーバースキャン 設定を「切」にしてください。



オーバースキャン 入







- ・通常のテレビ放送を見る場合 ......「入」を選びます。
- ・パソコンやゲーム機等の機器を接続する場合….「切」を選びます。

「ヘ / 「∨ ボタンで設定する入力端子を選んで 「※ ボタンを押し、「ヘ / 「∨」 ボタンで 「入」または「切」を選び、「※ ボタンを押します。

※設定をすべて初期状態に戻すには、lacksquare / lacksquare / lacksqua選んで | \*\*\* **ボタン**を押してください。

パソコン、

ゲーム機などの

外部入力映像

# ■画面設定(つづき)

### 自動調整

入力切換で「PC 入力」を選択しているときに画面が最適な状態になるよう自動調整します。

「ヘ / ▼ **ボタン**で「自動調整」を選び、 ※ **ボタン**を押します。

「実行」を選んで 🗱 **ボタン**を押します。

※PC 入力を選択しているときに、本機が対応している映像信号を入力しても、チラツキやノイズなどが出ることがあります。その場合は、クロックや位相を調整してください。

### 水平表示位置設定

PC 入力を選択しているときに、画面位置を 左右に調整できます。

# 垂直表示位置設定

PC 入力を選択しているときに、画面位置を上下に調整できます。

### クロック


PC 入力の水平方向の周波数を調整できます。

### 位相

PC 入力の水平方向の位相を調整できます。


### 画面設定初期化

# ■チャンネル設定




#### アンテナレベル

チャンネル設定サブメニューで「アンテナレベル」を選択すると、下記の画面が表示されます。 現在ご覧になっているチャンネルのアンテナが受信している電波強度を確認することができます。



電波が受信できない場合は、表示画面下側に以下のように表示されます。



-受信電波レベルが不十分な場合に表示されます。

このメニューでは、受信レベルを確認するだけで数値の変更はできません。

数値が極端に低く、画質が悪いときは、アンテナの向きを変更するなど設置条件を変更してください。

※受信レベルは、地上デジタル放送の場合は 55\*以上、BS/110 度 CS デジタル放送の場合は 25\*以上 となるようにしてください。

\*数値は目安です。チャンネルによっては受信できない場合もあります。

### ■放送を切り換える

# ■ チャンネル設定 (つづき)


#### 手動チャンネル設定

手動チャンネル設定は、初期設定で自動的に割り当てられたリモコンボタンのチャンネル設定を変更 するときに行います。

サブメニューで手動チャンネル設定を選択し、**ボタン**を押すと、選局ポジション (地上デジタル 放送:1~20、BS デジタル放送:1~20、110 度 CS デジタル放送:1~64) に登録されている チャンネルを設定できます。

#### ■地上デジタル放送のチャンネル設定(20 チャンネル設定できます)

■ **ボタン**を押して、地上デジタル放送へ切り換えてから設定します。




- 2 ^/ v ボタンで設定変更したい放送局を選び、 ボタンを押します。 次に ^ / v ボタンで割り当てるボタンの数字を選び、 ボタンを押します。
- **3** 本 ボタンを押すとメニューを終了します。

### ■衛星デジタル放送(BS / CS)のチャンネル設定

(BSは20チャンネル、CSは64チャンネル設定できます)

BS/CS **ボタン**を押して、衛星デジタル放送へ切り換えてから設定します。

設定方法は上記の地上デジタル放送の場合と同様です。



※衛星デジタル放送はすべて全国放送のため、地域表示ではなく、 3 桁チャンネル番号が表示されます。


# ■チャンネル設定(つづき)

### 自動チャンネル設定

自動チャンネル設定は、初期設定でチャンネルが受信できなかったときや、引越しで受信地域が変わったとき、新たに放送局が開局したりしてチャンネルが増えた場合に行います。

サブメニューで自動チャンネル設定を選択し、**\*\*\* ボタン**を押すと、以下のメッセージが表示され、自動チャンネル設定の実行・中止を選択できます。画面は最初、中止が選択されています。

^ / **▽ ボタン**で「実行」を選択し、**☞ ボタン**を 押すと受信チャンネルの自動スキャンを開始します。



※自動チャンネル設定については、「初期設定をする」(②26ページ)をご覧ください。 ※外部入力選択時は自動チャンネル設定メニューを選択できません。

### アップ/ダウン選局設定

**選局(▲/▼) ボタン**を押すと、チャンネル設定で選局ポジションに割り当てられたチャンネルのみを 選局しますが、アップ/ダウン選局設定を「すべて」にすると割り当てられていないチャンネルも **選局(▲/▼) ボタン**で選局することができます。

※アップ / ダウン選局設定は、地上デジタル /BS/CS 放送ごとに設定することができます。


- **ボタン**、または **BS/CS ボタン**で設定したい放送に切り換えます。
- **ア** チャンネル設定のサブメニューで「アップ/ダウン選局設定」を選択し、**☞ ボタン**を押します。
- 3 ∧ / ▼ ボタンで「すべて」または「割り当てボタンのみ」を選択し、 ※ ボタンを押します。
  - ・割り当てボタンのみ:選局ポジションに割り当てらたチャンネルのみ選局します。
  - ・すべて: 選局ポジションに割り当てられていないチャンネルもすべて選局します。
- 4 本 ボタンを押すとメニューを終了します。

# ■視聴予約(タイマー予約)

電子番組表で行う視聴予約は番組単位での予約ですが、**タイマー予約登録では、日付と時刻をお好みで指定して予約することができます。**例えば、同一チャンネルで放送される複数の番組を続けて視聴したいときなどにお使いいただけます。また目覚ましとしてもお使いいただけます。

※電子番組表での視聴予約については、「番組表から視聴予約する」(②39ページ)をご覧ください。 ※主電源(②25ページ)が入っていない状態では、視聴予約(タイマー予約)ははたらきません。

視聴予約メニューを表示するには、第1階層のメニュー画面で「視聴予約」を [^]/ [v] ボタンで選んで \*\* ボタンを押します。画面右側には第2階層のサブメニューが表示されます。



### 視聴予約をする(タイマー予約登録)

- - ※視聴年齢制限設定が「入」(②~81 ページ) の場合 暗証番号入力画面が表示されますので、設定した暗証番号を数字ボタンで入力します。 省略する場合は入力せずに \*\*\* ボタンを押します。暗証番号の入力を省略すると、 タイマー予約に視聴年齢制限のある番組が含まれる場合、予約が実行されません。
- 2 各項目を設定します。
  - ※ 番組によって選択できない項目があります。 (選択できる項目のみ設定できます。)

設定および登録の方法は「番組表から視聴予約する」((②>39ページ)と同様です。

「チャンネル」: チャンネルを設定します。

※番組表からの予約とは異なり、番組名の表示や登録は行われません。

「日時」 : 予約を開始・終了する日付と時間を設定します。

「音声」 : 二ヶ国語放送や複数音声番組の場合、音声を切り換えることができます。



# ■視聴予約(タイマー予約)(つづき)

### 視聴予約をする(タイマー予約登録)(つづき)

3 設定が終わったら ^ / ▽ ボタンで「登録」を選択し、※ ボタンを押します。

#### 正しく予約登録が完了しないときは





#### ■番組がすでに開始されている

登録する視聴予約の開始時刻が過ぎているときに 表示されます。

ボタンを押すと、前の画面に戻ります。

#### ■番組がすでに終了している

登録する視聴予約の終了時刻が過ぎているときに 表示されます。

| **ボタン**を押すと、設定画面に戻ります。



### ■同じ日時にすでに予約が登録されている (重複予約)

予約日時が重複する視聴予約の内容が一覧表示されます。

ボタンを押すと、前の画面に戻ります。

そのまま登録する場合は、 \*\*\* ボタンを押します。

- ※この場合、登録が完了しても予約が正しく機能 しない(選局されない)場合があります。
- ※重複予約について詳しくは「重複予約の視聴」 (⑥→42ページ)をご覧ください。

# ■視聴予約(タイマー予約)(つづき)

## 予約一覧と予約の編集・取消

登録されている視聴予約を一覧で確認できます。また、予約の編集や取り消しをすることができます。

#### ■視聴予約一覧を見る

# 【】ご注意

● 予約の重複について

灰色の文字で表示されている視聴予約は予約が 重複しており、視聴予約が正しく機能しません。 「重複予約の視聴」(② 42 ページ) を参照の 上、設定内容を再度ご確認ください。



視聴予約メニューから予約した場合は 番組名が表示されません。

番組表からの視聴予約

# -0

#### お知らせ

- タイマー予約(視聴予約メニューからの予約)には番組名が表示されません。
- 予約件数が画面表示件数を超える場合には右側にスクロールバーが表示されます。
  - **^** / **▽ ボタン**でスクロールできます。
- 予約実行時間となったときに本機背面の主電源がオフだったり、電源プラグが抜けていたなど、何らかの理由で予約が実行できなかった場合、その予約は予約一覧から削除されます。「お知らせ」(⑥~75ページ) にはその旨のメッセージが表示されます。

#### ■視聴予約を編集する


1 視聴予約一覧から編集したい視聴予約を選んで(緑色表示) № **ボタン**を押すと、ポップアップメニューが表示されます。



# ■ 視聴予約(タイマー予約)(つづき)

## 予約一覧と予約の編集・取消(つづき)

編集のしかたや設定内容については「視聴予約をする」手順2((※)71ページ)をご覧ください。




3 設定が終わったら ^ / ▽ ボタンで「更新」を選び、 ☞ ボタンを押します。 終了するには ☞ ボタンを押します。

### ■視聴予約を取り消す

1 視聴予約一覧から取り消したい視聴予約を 選んで(緑色表示) (素) ボタンを押すと、 ポップアップメニューが表示されます。



- - ^ / ▼ ボタンで「はい」を選んで★ ボタンを押すと、視聴予約が取り消されます。
  - --- **ボタン**を押すと終了します。



### 視聴予約機能ご使用時のご注意


- ●視聴予約の実行に失敗したときは、「お知らせ」にメッセージが追加されます。
- ●視聴予約の実行中、他のチャンネルに切り換えたり、入力を切り換えた場合は 視聴予約を中止します。

(画面左下に「視聴予約を中断しました」と表示されます。)


# ■お知らせ

本機に未読のお知らせがあるときは、電源を入れた際に画面左下に「お知らせがあります」というメッセージがしばらく表示されます。

※お知らせが1件もない場合は「お知らせはありません」と表示されます。



一覧から 「ヘ」/ 「v 」 ボタンで表示したい項目を選択し、「※」 ボタンを押すとその詳細が表示されます。




# 』 ご注意

● お知らせは最大32件まで保存されます。32件を超えて新たに 受信した場合は、一番古いお知らせから削除されます。


# ■お知らせ (つづき)

### ■お知らせを削除する


| 削除したいお知らせの詳細画面を表示し、 「一件削除」を選んで | \*\*\* ボタンを押します。



2 ^ / ▽ ボタンで「はい」を選んで \*\*\* ボタンを押すとお知らせが削除され、 お知らせメニュー画面に戻ります。



# ■その他の設定



## 入力端子の設定

サブメニューで「入力端子の設定」を選択し、**\*\*\*\* ボタン**を押すと、外部映像・音声入力端子の名称を変更できます。

また、入力切換時に内蔵のチューナーや外部入力をそれぞれスキップ状態にすることもできます。

## ■外部入力端子の画面表示名を変える

入力切換の際に画面に表示される入力端子名(ビデオ1、2など)を、お使いの外部機器名に合わせて変えることができます。

△/✓ボタンで名称変更する入力端子を選択して ★ ボタンを押し、 △/✓ ボタンで名称を変えます。 名称は次の表から選択できます。

画面表示	割り当て例
	未設定(標準名称「ビデオ1」「ビデオ2」使用)
DVD	
DVD1	DVDプレーヤー・レコーダー
DVD2	
VTR	
VTR1	ビデオテープレコーダー
VTR2	
HDD レコーダー	
HDD レコーダー 1	ハードディスクレコーダー
HDD レコーダー 2	
BS/CS	衛星放送
CATV	ケーブルテレビ(セットトップボックス、ホームターミナル)
ゲーム	
ゲーム 1	ゲーム機
ゲーム 2	
PC	パソコン
スキップ	外部入力を無効にします。(入力切換時にスキップします。)

## 入力端子の設定(つづき)

### ■使わないチューナーや外部入力をスキップする


お使いでない外部入力端子や内蔵のチューナー(地上デジタル放送、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送)を入力切換の際にスキップさせることができます。

下記のように設定した場合、 ボタンを 押すごとに右図のように切り換わります。

例)チューナー(地上デジタル放送): ---チューナー(BS デジタル放送): ---チューナー(CS デジタル放送): ---ビデオ端子 1 (D 端子優先) : DVD ビデオ端子 2 : スキップ

 ビデオ端子3
 : スキップ

 PC
 : -- 



注)地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル各放送の うち、現在視聴中のいずれか1つが表示されます。 (本体前面のVIDEOボタンを押して切り換えた場合は、 すべての放送が表示されます。)

設定するにはスキップさせたいチューナーまたは入力端子を選んで (\*\*\*) **ボタン**を押すと、 ポップアップが表示されます。「スキップ」を選んで (\*\*\*) **ボタン**を押します。

※ **ボタン**を押すとメニューを終了します。

## 字幕設定

字幕表示の設定を行います。

・切: 表示しない・言語 1: 言語 1 を表示・言語 2: 言語 2 を表示

^ / ▼ ボタンで選択し、※ ボタンで 設定します。

## 文字スーパー設定

文字スーパーの表示設定を行います。

・切: 表示しない・言語 1: 言語 1 を表示・言語 2: 言語 2 を表示

^ / ▼ ボタンで選択し、※ ボタンで 設定します。

## 時計表示

デジタル放送視聴時に表示される現在時刻の表示方法を設定します。

・連動表示: 「「オタン(120~46ページ)を押すたびに表示・非表示が切り換わる

・固定表示: 常に画面右下に表示する

^ / ▼ ボタンで選択し、※ ボタンで設定します。

## BS/CSアンテナ電源


接続した BS/CS アンテナへ本機から電源を供給する・しないを設定します。

・切: 電源を供給しない・入: 常に電源を供給する

・入(電源連動): 本機の電源が「入」のときに電源を供給する

^ / ▼ ボタンで選択し、 ボタンで設定します。

※マンションなどの共聴設備をご使用の場合は「切」にしてください。





● 入(電源連動)にすると、本機の電源を入れて視聴している間アンテナ電源が 供給されます。電源を切ると、アンテナ電源の供給も止まります。

### 低消費電力モード

低消費電力モードの入・切を設定します。

「入」に設定すると、表示中の画面の明るさを抑えて本機の消費電力を低減します。

※低消費電力モードにすると、画面が多少暗くなります。

・切: 設定しない・入: 設定する

^ / ▼ ボタンで選択し、※ ボタンで設定します。

## 無操作オートパワーオフ

一定時間何も操作が行われないと自動的に本機の電源をオフ(スタンバイ)にする機能です。 本機能を設定すると、リモコンまたは本体操作ボタンを操作しない時間が3時間を過ぎると、自動的に電源待機(スタンバイ)状態になります。 (タイマー動作1分前になると「無操作オートパワーオフ:まもなく電源が切れます」と画面表示されます。)

・切: オートパワーオフに設定しない・入: オートパワーオフに設定する

<mark>^</mark> / **▽ ボタン**で選択し、**繊 ボタン**で 設定します。

## 無信号オートパワーオフ

入力切換((②)54ページ)で選んだ外部入力機器からの信号が検出されないとき、自動的に本機の電源をオフ(スタンバイ)にする機能です。本機能を設定すると、選択している外部入力端子からの無信号状態が15分を過ぎると、自動的に電源待機(スタンバイ)状態になります。(タイマー動作1分前になると「無信号オートパワーオフ:まもなく電源が切れます」と画面表示されます。)

・切: オートパワーオフに設定しない・入: オートパワーオフに設定する

^ / ▼ ボタンで選択し、
設定します。

## B-CAS カード ID 番号


B-CAS カードID 番号を表示します。

## 視聴年齢制限設定

視聴年齢制限を設定すると、例えばお子様に見せたくない成人向け番組などは、暗証番号を入力しない と視聴できなくすることができます。

### ■設定のしかた(初回時のみ)

- 「その他の設定」サブメニューから「視聴年齢制限設定」を選んで ▼ ボタンを押すと、暗証番号設定画面が表示されます。
- 2 お好きな4桁の暗証番号を決め、 10d ~ 9 ボタンで入力します。 (入力した数字は「\*」で表示されます。)






● 設定した暗証番号は忘れないよう右欄に メモしておいてください。もし暗証番号を忘れてしまった場合は本機の 設定初期化((②→87ページ) が必要になります。



イマイ 確認のため再度入力します。



2 設定画面が表示されますので、 各項目を設定します。

視聴年齢制限:


入(制限する)・切(しない)

許可年齡:

見せてよい年齢(4歳~19歳)

暗証番号の変更:


暗証番号の変更画面を表示します。



## 視聴年齢制限設定(つづき)


### ■設定のしかた(2回目以降)

- 「その他の設定」サブメニューから「視聴年齢制限設定」を選んで ★ ボタンを押すと、暗証番号入力画面が表示されます。
- **2** 暗証番号を 10m ~ 9 ボタンで入力します。






● 入力した暗証番号が間違っている場合は右の画面が表示されます。 正しい暗証番号を再度入力して ください。




3 設定画面が表示されますので、 項目を選んで設定または変更をします。



## ■暗証番号を変更する

- 上記手順3の画面で「暗証番号の変更」を 選んで \*\*\* ボタンを押すと右の画面が表示 されます。
  - 新しい暗証番号を入力します。
- 2 確認のため再度入力します。 入力が完了すると新しい暗証番号が 設定され、ひとつ前の画面に戻ります。



## 電話回線設定

### ■ 発信者番号通知設定


通信時、放送局などの相手先に電話番号を通知する・しないを設定できます。

△ / ☑ ボタンで項目を選び、

「設定なし」 : 電話会社との契約に従い

ます。

「通知する(186)」 :番号を常に通知します。 「通知しない(184)」:番号を常に通知しません。




### ■ 電話会社設定・マイラインプラス設定

本機から電話をかけるときの電話会社を指定したい場合に設定します。

□ ~ 9 の数字ボタンで事業者 識別番号を入力し、□ ボタンを 押します

上位2桁(00)は固定です。下位の番号(4桁以内)を入力してください。

- ※事業者識別番号がわからない場合はご利用の電話会社にお問い合せください。
- ※番号を入力せずに \*\* ボタンを押すと、 「設定なし」になります。



## 2 マイラインプラス(電話会社固定 サービス)をご契約の場合

利用する電話会社を選択できます。


^ / ☑ ボタンで項目を選び、

「解除しない」: マイラインプラスでご契約

の電話会社を利用します。

「解除する」 : 上記の電話会社設定で設定

した雷話会社を利用します。



### ■ダイヤル設定


お使いの電話がトーン(プッシュ)回線か、またはパルス(ダイヤル)回線かを設定します。

## △ / ☑ ボタンで項目を選び、

## ※ ボタンを押します

お使いの電話回線がどちらかわからない場合は 「自動」に設定します。

※ダイヤルボタンを押すと「ピッポッパ」と音が 出る場合はトーン回線です。




### ■外線発信番号設定

会社法人や学校など、電話交換機(PBX)を使用している(外線に電話をする際、電話番号の頭に  $\lceil 0 \rfloor$  や  $\lceil 9 \rfloor$  をつける)場合に設定します。

※上記に当てはまらない場合は「なし」に設定します。 その場合は何も入力せずに **\*\*\* ボタン**を押してください。


## リモコンの数字ボタンで外線発信 番号を入力し、 ※ ボタンを押します



### ■電話回線接続確認

接続が正しく行われたか、また電話回線設定がお使いの電話と合っているか確認します。本機をはじめてお使いになるときは必ず接続テストを行ってください。

接続テストを開始します。



決定

選択 ② ②

終了一

2 ※ ボタンを押します

ココを

電話回線設定メニューに戻ります。


※ステップ1で次の画面が表示された場合はそれぞれの接続を確認し、再度テストを行ってください。

■電話回線が接続されていない場合に表示されます。

・電話機コードが正しく接続されているか

・ダイヤル設定を確認してください ........ 😥 84 ページ


・外線発信番号設定を確認してください.. 🚱 84 ページ



## 郵便番号設定

お住まいの地域の郵便番号を入力します。

リモコンの数字ボタンで入力し、 ||**\*\*\*| ボタン**を押します。




## バージョン


ソフトウェアのバージョンを表示します。

## 全ての設定を出荷状態に戻す(工場出荷時設定に戻す)

本機のすべての設定を工場出荷時の設定に戻します。



^ / **▽ ボタン**で「はい」を選択し、**☞ ボタン**を押すと初期化を開始します。



初期化が完了すると、初期設定前の状態になります。

- 初期化には数秒かかります。
- 初期化中はすべてのボタン操作ができません。
- 初期化中は、絶対に電源プラグを抜かないでください。



第5章

ご参考



# ■おもな仕様

	品 名		液晶カラーテレビ	
受信機型サイズ			19V	
エナサノブ			 縦約 25.5cm × 横約 40.8cm	
/X			****	
パー	表示方法		透過型 TN 液晶	
구	駆動方式		TFT アクティブマトリックス方式	
ル	解像度		横 1440 ×縦 900	
使用	月光源		内部光(蛍光管内蔵)	
受信	チャンネル		地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63) BS デジタル:BS000~999、110度 CS デジタル:CS000~999	
対応	い映像フォーマッ	ト	480i, 480p, 1080i, 720p, 1080p	
スピーカー 3 cm × 10 cm 長円 (2 個)		3 cm × 10 cm 長円(2 個)		
音声実用最大出力 総合 6 W (3 W + 3 W)		総合 6 W (3 W + 3 W)		
接続端子			電源端子、ヘッドフォン出力端子、電話回線端子、地上デジタルアンテナ入力端子、BS/110度 CS アンテナ入力端子、ビデオ入力 2 系統、HDMI 入力 1 系統、D 端子入力 1 系統(ビデオ入力 1 共用)、PC 入力端子 1 系統	
使用	]電源		AC 100V · 50/60Hz	
使用	]温度		0°C∼+40°C	
消费	地上波放送受信	時	48W	
消費電力	待機時		0.6W	
年間消費電力量 (スタンダード時) 62kWh/年		62kWh/年		
区分名 BEE			BEE	
外	テーブル	幅	45.8 cm	
形	スタンド含む	奥行	18.8 cm	
外形寸法	(一部突起を除く)	高さ	38.9 cm	
	<b>上</b> 質量		約 6 kg	

- 年間消費電力量は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づき、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(4.5 時間)を基準に算出した、1 年間に使用する電力量です。
- 区分名は、省エネ法でテレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づき区分された ものです。 ● 本機のメニュー画面や画面で表示されるフォントとして、株式会社リコーが製作したリコービットマップフォントを使用しています。
- パソコンの解像度について

  - ・ 本機では、下表の映像フォーマットに対応しています。・ 本機が対応している映像信号を入力しても、パソコンによっては正しく表示できない場合があります。

	対応映像フォーマット(ピクセル)		水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
	VGA	640 × 480	31.5	60
	SVGA	800 × 600	37.9	60
D)// 3 +	XGA	1024 × 768	48.4	60
DVI入力	WXGA	1280 × 768	47.8	60
対応フォーマット	WXGA+	1440 × 900	55.4	60
	525p (480p)	720 × 480	31.5	60
	750p (720p)	1280 × 720	45.0	60
	1125p (1080p)	1920 × 1080	67.5	60


● 映像フォーマットが 525p、750p、1125p のときは、Dot by dot 表示((②>51 ページ) の選択ができません。

	対応映像フォーマット(ピクセル)		水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)
	VGA	640 × 480	31.5	60
PC 入力	SVGA	800 × 600	37.9	60
対応フォーマット	XGA	1024 × 768	48.4	60
	WXGA	1280 × 768	47.8	60
	WXGA+	1440 × 900	55.4	60

● コンポジットシンクおよびシンクオングリーンには対応しておりません。

# ■地上デジタル放送が受信できないときは

地上デジタル放送が正しく受信できない場合は、下記のフローチャートにしたがってお確かめください。 また、必要に応じて電器店、アンテナ設置業者、CATV 会社等にお問い合わせください。



- ・アンテナの設置や地上デジタル放送に対応したアンテナかどうかについて、詳しくは電器店やアンテナ設置業者等にご相談ください。
- · CATV をお使いの場合、詳しくは各 CATV 会社にご相談ください。
- ・マンションなど集合住宅の場合、詳しくはお住まいの管理組合または管理会社等にご相談ください。
- ・ 地上デジタル放送は現在の地上アナログ放送との混信を避けるため、当初は非常に小さい出力で送信されますので 受信エリアが限定されます。
- ・受信障害のある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。
- ・専用のUHFアンテナ、デジタル放送対応のブースター・分配器などの機器が必要なことがあります。
- ・ 地上デジタル放送局からの送信出力が増大されたときは、アンテナやブースターなど受信設備の再調整や変更が 必要になることがあります。
- ・本機では地上デジタル放送の電波の送出の変更に関する情報、周波数変更、新規の変更などを電波を通じて受信すると、 自動的にチャンネルの再設定を行います。再設定を行った場合は「お知らせメッセージ」にメッセージが追加されます。
- ・ 地上アナログ放送などの電波の送出の変更については、新聞やテレビなどでの告知にご注意ください。

# ■故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。 次のことを調べても、なお異常があるときは、お客様センターへお電話いただくか、 または当社ホームページよりお問い合わせください。(②)裏表紙をご覧ください)

または当在小一ムハーンよりの向い合わせくたさい。((後)表表紙をご覧くたさい)			
こんなときには…	ここをご確認ください	ページ	
映像も音声も出ない 映像?	<ul> <li>●電源コードが正しく接続されていますか?</li> <li>●主電源スイッチはオンになっていますか?</li> <li>●リモコンまたは本体の電源ボタンを押しましたか?</li> <li>●アンテナは地上デジタル放送に対応していますか?</li> <li>●アンテナおよび各機器の接続は正しいですか?</li> <li>●映像・音声の各設定は正しいですか?</li> </ul>	$25$ $25$ $34$ $22$ $20 \sim 31$ $62 \sim 64$	
映像が出ない 外部入力映像が出ない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	●明るさとコントラストは正しく調整されていますか? ●ケーブルが正しく差し込まれているか確認してください。	62 30	
音声が出ない	<ul><li>●音量調整が最小になっていませんか?</li><li>●消音になっていませんか?</li><li>●ヘッドフォンを差し込んだままになっていませんか?</li></ul>	34 34 55	
色合いが悪い色が薄い	●色合い、色の濃さは正しく調整されていますか?	62	
画面が暗い	<ul><li>●明るさ調整が低い段階に設定されていませんか?</li><li>●明るさとコントラストは正しく調整されていますか?</li><li>●蛍光管の寿命が考えられます。</li></ul>	62 62 95	
映像が横長や縦長になる	●自動ワイド切換が「切」になっていませんか? 入力信号に合わせてワイドモードを切り換えてください。	51,65	
映像がモザイク状になる	<ul><li>●電波状態が悪い場合が考えられます。</li><li>●アンテナは地上デジタル放送に対応していますか?</li></ul>	22 22	

# ■故障かな?と思ったら(つづき)

	ここをご確認ください	ページ
BS/CS 放送が映らない、 映らなくなった	<ul><li>◆大雨や大雪などの悪天候の際、またアンテナに雪が積もっているなどの場合には電波が弱くなり、一時的に降雨対策放送に切り替わったり、受信できなくなることがあります。</li><li>◆降雨対策放送は通常の放送より画質が低下しますが、</li></ul>	_
	電波が強くなると自動で通常の放送に戻ります。	
字幕が出ない	●字幕の設定が「切」になっていませんか? ●字幕のある番組を視聴していますか?	78 47
リモコンが動作しない リモコン受光部 の の め	<ul><li>●電池は正しい向きで入っていますか?</li><li>●リモコンの電池寿命が考えられます。</li><li>●蛍光灯の強い光がリモコン受光部に当たっていませんか?</li></ul>	19 19 19
電子番組表に表示される 番組が少ない	<ul><li>●本機の電源を待機中にしておくと、電子番組表が自動的 に取得されます。</li><li>●長時間電源コードやアンテナケーブルをはずしたあとに 電源を入れると、電子番組表に表示される番組が少なく なることがあります。</li></ul>	36 36
画面左上の時刻表示や 右上の放送局ロゴマーク 等の一部が欠ける 8:30 ※BSOd	●画面設定(16:9映像表示設定)が「サイドカット」に なっていませんか?	66

●本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより、正常に動作しないことがあります。このようなときは一度電源プラグをコンセントから抜き、数分後、再度コンセントに差し込み、電源を入れてご使用ください。

# ■エラーメッセージ

画面に以下のエラーメッセージが表示された場合は、放送を視聴できません。

メッセージ	内容
受信できません (E202)	• 電波状況が悪いことが考えられます。アンテナケーブルが抜けていませんか?((②~20, 21 ページ)
受信できるチャンネルがありません、アンテナ接続を 確認して受信チャンネルスキャンを行ってください	<ul> <li>アンテナが正しく接続されていないまま、初期設定を 行ったことが考えられます。アンテナ接続を確認して 自動チャンネル設定を行ってください。 ((②)70ページ)</li> </ul>
B-CASカードを正しく挿入してください。	<ul><li>B-CASカードが正しく挿入されていないときに表示 されます。B-CASカードを正しく挿入してください。</li></ul>
B-CAS カードの交換が必要です。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください。	<ul> <li>B-CASカードの交換が必要なときに表示されます。</li> <li>B-CASカードが壊れたり、異なるICカードが挿入されているときに表示されます。</li> <li>B-CASカードの交換が必要な場合には、http://www.b-cas.co.jp/refer.html ㈱ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズカスタマーセンターにお問い合わせください。</li> </ul>
BS/CSアンテナ電源がショートしているため設定を 「切」にしました。	• BS/CSアンテナ電源のショート検出時に表示されます。アンテナの接続を確認してください。

# ■ソフトウェアのダウンロード

## ダウンロードについて

ダウンロード機能とは、本機のソフトウェアを最新の内容に書き換えて、機能の追加や改善を行うためのものです。本機は地上デジタル放送によるソフトウェアの自動ダウンロードに対応していますので、操作や設定を行うことなく常に最新版に更新されたソフトウェアでご使用いただけます。

#### ■ 自動でダウンロードが行われるためには

- あらかじめ本機の電源を入れ、地上デジタル放送を数分間受信する必要があります。 (本機がダウンロード情報を取得するためです。)
- ダウンロードは電源待機状態(電源ランプ赤点灯)のときだけ行われます。

#### ■ダウンロードが正常に終了すると

● ダウンロード成功のお知らせが届きます。メニューから「お知らせ」を選択して確認します。 ((②~75 ページ)

#### ■ソフトウェアのバージョンを確認するには

● メニューから「その他の設定」を選択して確認します((②>86ページ))。

# ■お手入れについて

## 液晶ディスプレイパネルのお手入れのしかた

- お手入れの際は、必ず電源を切って画面をオフにし、コンセントから電源プラグを抜いてから 行ってください。
- 本機のディスプレイパネル表面は、やわらかい布(綿、ネル等)で軽く乾拭きしてください。硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、パネルの表面にキズがつきますのでご注意ください。
- 汚れがひどい場合は、やわらかい布を軽く水で薄めた中性洗剤に湿らせ、そっと拭いてください。 (強くこすったりすると、パネルの表面にキズがつくおそれがありますのでご注意ください。)
- パネルの表面にほこりがついた場合は、市販の防塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。
- パネルの保護のため、ほこりのついた布や洗剤、化学ぞうきんなどは使わないでください。 パネルの表面がはく離することがあります。

## 蛍光管について

本機に使用している蛍光管には寿命があります。

画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、お客様センターへお電話いただくか、 または当社ホームページよりお問い合わせください。





# ■さくいん

英数	自動チャンネル設定 7
B-CAS カード	字幕47, 7
B-CAS カード ID 番号	シャープネス 6
	主音声
BS/CS アンテナ電源22, 79	受信チャンネルスキャン2
D端子31	主電源 2
Dot by dot	仕様
DVI 接続 31, 51, 65	消音
HDMI 端子 31	初期設定
SRS WOW HD	ズーム51, 6
	静止画
ア行	設定初期化
 明るさ 62	選局
アンテナケーブル	<u></u>
アンテナ接続	タ行
アンテナレベル	
	待機中ランプ 2
暗証番号	タイマー予約 7
色合い	ダウンロード9
色温度	チャンネル設定6
色の濃さ	データ放送 5
映像設定	低音設定6
エラーメッセージ	低消費電力モード8
オートパワーオフ80	電源コード 2
オーバースキャン設定	電源接続
お知らせ75	時計表示46,7
オフタイマー 53	331,213
音声切換 48, 64	ナ行
音声設定63	
音量調節34	二力国語放送48, 6
	入力切換 54, 77, 7
カ行	ノーマル51, 6
画面設定	八行
画面表示	バージョン
画面メモ	パノラマ51,6
乾電池	バランス
高音設定	番組説明37,5
1	番組表
工物山何畝だに戻す	新祖衣
コントラスト 02	指定日時
# <b></b> <=	
サ行	前ページ・次ページ
サイドカット 66	副音声48,6
サブチャンネル34	付属品1
視聴年齢制限設定	フル51, 6
視聴予約	ヘッドフォン 5
予約一覧	
予約する (番組表からの視聴予約)	マ行
予約する (メニューからの視聴予約)	 マルチビュー放送 4
予約の削除、取り消し	メニュー一覧表60,6
予約の重複	メニュー画面
予約の編集	文字スーパー設定
3 1/3 = 2 1/10/2/N TO; / O	

# ■さくいん (つづき)

ヤ行	
郵便番号 予約	•
ラ行	
リモコン レターボックス	
ワ行	
ワイドモード	51, 65

最新の商品情報やサポート情報は、ホームページにてご覧いただけます。

# http://www.uniden.jp



## 安全に関するご注意

ご使用の前には取扱説明書を良くお読み の上、正しくお使いください。

- 水、湿気、ホコリ、油煙等の多い場所には設置しないでください。 火災、感電、故障の原因となることがあります。
- けがの原因となることがありますので、テレビは転倒防止の処置をしてください。
- テレビよりも小さな台には置かないでください。また、台の耐荷重量についても 必ずご確認ください。

取扱説明書は、右記のホームページ にてご覧いただけます。 http://www.uniden.jp/support/manualdl.html

### 愛情点検

## ご使用のテレビの点検を!〈

熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、 故障したり、時には安全を損なって事故につながることがあります。



このような 症状は

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ありませんか ●電源スイッチを切っても、音や映像が消えない。
  - ●内部に水や異物が入った。



#### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、 コンセントから電源プラグを抜き、 必ず<ユニデンダイレクト> お客様センターにご相談ください。

#### 保証書に関するお願い

- ●保証書にはお買い上げ日をご記入の上、大切に保管してください。
- ●保証期間・保証規定については保証書の内容をよくご確認ください。保証期間中でも有償修理になる場合があります。
- ●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。

- ●地上デジタル放送を受信するためには対応したUHFアンテナが必要です。
- 設置および接続が正しく行われていた場合でも、周辺に電波障害の原因となる高層建造物が建っていたり、電波が弱い場合などは 受信ができなかったり、特定の放送局しか受信できないなどの障害が発生することがあります。電器店やアンテナ設置業者等にご相談の上、 最良の電波状態となるようアンテナを設置してください。
- ●CATVの受信は、サービスが行われている地域でのみ受信が可能です。また、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要になります。 なお、有料放送や地上·BS·110度CSデジタル放送をご覧になるときは、ホームターミナル(セットトップボックス)が必要です。 地上デジタル放送がパススルー方式で送信されている場合は、本機のアンテナ端子に接続して受信することもできます。詳レくはCATV会社にご相談ください。
- ●マンションなど集合住宅での共同受信の場合、詳しくは管理組合または管理会社等にご確認ください。
- ●本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、 その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。
- ●液晶テレビは、「ジー」という表示パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ●液晶テレビは、微細な画素の集合で表示しています。ごく一部に画素が光らなかったり、常時点灯する画素などがあることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●本機は、各種の画面サイズ切換機能を備えています。
- テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。
- ●本機を営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において画面モード切換機能(ズームモード)などを利用して 画面の圧縮、引き伸ばし等を行いますと、著作権法で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。
- ●ライフルタイプやガン(銃)タイプ のコントローラーを使用するシューティングゲームなどは、構造上本機では使用できないことがあります。 また、ゲームによっては動きの早いシーンにおいて反応が遅れることがあります。詳しくはゲームおよびコントローラーの取扱説明書をご覧ください。 ●赤外線コードレスマイクやコードレスヘッドホンなどの赤外線通信機器と同時にご使用になられる場合は、これらの機器にノイズ等の障害を与えることがあります。
- ●テレビの配置状況によっては近隣のAMラジオ等にノイズ等の影響を与える場合があります。
- ●HDM1は新しいインターフェースです。そのため、接続する機器によってはつながりにくかったり、電源の入切が必要になる場合があります。 HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMILicensingLLCの商標、又は登録商標です。
- ●接続する機器の詳しい使用方法や接続については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料サービス契約上禁止されています。
- ●本書は印刷物ですので実際の製品の色とは異なる場合があります。
- ●本機はARIB(電波産業会)規格に基づいた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。
- ●商品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- ●お客様から弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確な対応のため、通話内容を記録・録音させていただくことがあります。
- デン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や配送・修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
- ●電話受付時間は、諸般の事情により予告無く変更する場合があります。電話受付は、年末年始など特定の期間に休ませていただく場合があります。

廃棄時にご注意 願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を 廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、 対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

**くユニデンダイレクト>お客様センター** 当社製品のご注文・お取り扱い方法など、ご不明な点は下記にご相談ください。

0120-012-123 ●商品のご注文

●サポートダイヤル **0120-20-20-70** 

くユニデンダイレクト>ホームページ

http://www.uniden-direct.jp/

TL19BX2 取扱説明書

行 日: 20 ニデン株式会社 2009年8月 第2版 〒104-8512 東京都中央区八丁堀 2-12-7 http://www.uniden.co.jp/